本書をお読み

各部名称

ハードウェマ

本書の構成

本書をお読みになる前に

安全にお使いいただくための注意事項や、本書の表記について説明しています。必ず お読みください。

第1章 各部名称

各部の名称と働きについて説明しています。

第2章 ハードウェア

本パソコンを使用するうえでの基本操作や、本パソコンに取り付けられている(取り付け可能な)周辺機器の基本的な取り扱い方について説明しています。

第3章 BIOS

BIOS セットアップというプログラムについて説明しています。また、本パソコンのデータを守るためにパスワードを設定する方法についても説明しています。

第4章 技術情報

本パソコンの仕様などを記載しています。

目次

本書をお	5読みになる前に	5
	本書の表記	5
	商標および著作権について	8
第1章	各部名称	
	1 各部の名称と働き	10
	パソコン本体前面	10
	パソコン本体上面	12
	パソコン本体右側面	13
	パソコン本体左側面	14
	パソコン本体背面....................................	16
	パソコン本体下面....................................	17
	ポートリプリケータ	19
	FDD ユニット(USB)	21
	2 状態表示 LED について	22
	3 タブレットボタンについて	25
第2章	ハードウェア	
	1 パソコンの疲れにくい使い方	28
	ディスプレイ	28
	使用時間	29
	入力機器	29
	机と椅子	29
	作業スペース	29
	2 周辺機器を取り付ける前に	30
	取り扱い上の注意	30
	3 ポインティングデバイスについて	31
	スティックポイントについて	31
	マウスについて	33
	タッチパネルについて	37
	4 キーボードについて	39
	OADG キーボード	39
	テンキーボード	42
	5 バッテリについて	43
	バッテリを充電する	43
	バッテリで運用する	44
	バッテリ残量を確認する	45
	取り扱い上の注意	47
	バッテリパックを交換する	48

	6	液晶ディスプレイの回転について	51
	7	ポートリプリケータについて	54
		ポートリプリケータを取り付ける	54
		ポートリプリケータを取り外す	55
	8	フロッピーディスクについて	56
		取り扱い上の注意	56
		FDD ユニット (USB) の取り付け/取り外し	57
		フロッピーディスクをセットする/取り出す	58
	9	メモリについて	60
		メモリを交換する	60
	10	SD メモリーカードについて	64
		取り扱い上の注意	64
		使用できる SD メモリーカード	64
		SD メモリーカードをセットする	65
		SD メモリーカードを取り出す	65
	11	コンパクトフラッシュカードについて	68
		取り扱い上の注意	68
		コンパクトフラッシュカードをセットする	68
		コンパクトフラッシュカードを取り出す	70
	12	プリンタについて	73
		接続について	73
	13	外部ディスプレイについて	74
		接続について	74
	14	ハードウェアのお手入れ	76
		パソコン本体のお手入れ	76
		液晶ディスプレイのお手入れ	76
		キーボードのお手入れ	77
		マウスのお手入れ	77
		フロッピーディスクドライブのお手入れ	79
第3章	RI	os	
かり手	Ο.		
	1	BIOS セットアップとは	82
	2	BIOS セットアップの操作のしかた	83
		BIOS セットアップを起動する	83
		設定を変更する	84
		各キーの役割	85
		BIOS セットアップを終了する	86
	3	メニュー詳細	87
		メインメニュー	87
		詳細メニュー	88
		セキュリティメニュー	90
		起動メニュー	92
		情報メニュー	93

	終了メニュー	93
	4 BIOS のパスワード機能を使う	94
	パスワードの種類	94
	パスワードを設定する	94
	パスワードを忘れてしまったら	97
	パスワードを変更/削除する	97
	5 BIOS が表示するメッセージー覧	99
	メッセージが表示されたときは	99
		100
445 A ====	++ 4E 4年 ±D	
第4章	技術情報	
	1 仕様一覧	106
		106
		109
	=	
索引		111

本書をお読みになる前に

本書の表記

■ 警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となる ものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みくだ さい。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または 重傷を負う可能性があることを示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

\triangle	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
\Diamond	○で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
0	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。 記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
炒重要	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお 読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
\rightarrow	参照ページや参照マニュアルを示しています。

■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例:【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例:【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

■ コマンド入力(キー入力)

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

diskcopy a: a:

● ↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してください。

また、上記のようなコマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力しても かまいません。

● CD/DVD ドライブのドライブ名を、[CD/DVD ドライブ] で表記しています。入力の際は、 お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。

例: [CD/DVDドライブ]:\footnote{set up. exe

■ 操作方法の記載

本文中では、操作方法を「クリック」と表記しています。ペンで操作する場合は、「クリック」を「タップ」と読み替えてください。

■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例: 「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」をポイントし、「アクセサリ」をク リックする操作

· 「スタート」ボタン→ 「すべてのプログラム」 → 「アクセサリ」の順にクリックします。

■ BIOS セットアップの表記

本文中の BIOS セットアップの設定手順において、各メニューやサブメニューまたは項目を、「一」(ハイフン) でつなげて記述する場合があります。また、設定値を「:」(コロン) の後に記述する場合があります。

例: 「メイン」メニューの「言語 (Language)」の項目を「日本語 (JP)」に設定します。
↓
「メイン」-「言語 (Language)」: 日本語 (JP)

■ 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

■ フロッピーディスク、CD-ROM の使用について

本文中の操作手順において、フロッピーディスク、またはCD-ROMを使用することがあります。フロッピーディスクドライブや CD-ROM ドライブが必要な操作では、必要に応じて別売の周辺機器を用意してください。使用できる周辺機器については、富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」内にある FMV-LIFEBOOK の「システム構成図」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/svskou/)をご覧ください。

また、周辺機器の使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

■ 製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。 なお、本書ではお使いの機種、または OS 以外の情報もありますが、ご了承ください。

製品名称	本文中	中の表記		
FMV-P8210	P8210		ノコン ン本体	
FMV-H8210	H8210	•		
FMV-E8210	E8210			
FMV-E8110	E8110			
FMV-C8210	C8210			
FMV-S8215	S8215			
FMV-S8210	S8210			
FMV-B8210	B8210			
FMV-C6310	C6310 バリューライン			
FMV-C6210	C6210 バリューライン			
FMV-J6210	J6210 バリューライン			
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows XP Professional			
Microsoft® Windows® XP Home Edition	Windows XP Home Edition	Windows XP	Windows	
Microsoft®Windows®XP Tablet PC Edition 2005	Windows XP Tablet PC Edition 2005	windows 241	Wildows	
Microsoft [®] Windows [®] XP 日本語版 Service Pack	SP			
Microsoft® Office Excel 2003	Excel 2003			
Norton AntiVirus TM 2005	Norton AntiVirus			
Roxio DigitalMedia SE	Roxio DigitalMedia	Roxio DigitalMedia		
InterVideo WinDVD TM 5	WinDVD			
Adobe [®] Reader TM 7.0	Adobe Reader			
Intel® SpeedStep® Technology Applet	Intel SpeedStep			
StandbyDisk 2000-XP Pro	StandbyDisk			
Sony FeliCa リーダー / ライターソフトウェア	FeliCa リーダー / ライターソフトウェア			
ExpressCard TM /34 モジュール ExpressCard TM /54 モジュール	ExpressCard			

■ モデルの表記

本文中のモデルを、次のように略して表記します。 なお、本書ではお使いのモデル以外の情報もありますが、ご了承ください。

モデル	本文中の表記	3
インテル® Pentium® M プロセッサ搭載	Pentium [®] M 搭載モデル	
8.9 型 WSVGA 搭載	8.9型 WSVGA 搭載モデル	
13 型 WXGA 搭載	13型 WXGA 搭載モデル	
14.1 型 XGA 搭載	14.1 型 XGA 搭載モデル	
14.1 型 SXGA +搭載	14.1 型 SXGA +搭載モデル	
15 型 XGA 搭載	15 型 XGA 搭載モデル	
15 型 SXGA +搭載	15 型 SXGA +搭載モデル	
15 型 UXGA 搭載	15 型 UXGA 搭載モデル	
15.4 型 WXGA 搭載 15.4 型 WXGA 搭載モデル		
モデム搭載	モデム搭載モデル	
有線 LAN 搭載	有線 LAN 搭載モデル	・LAN 搭載モデル
Gigabit Ethernet 搭載	Gigabit Ethernet 搭載モデル	LAN 拾戦でブル
ワイヤレス LAN(無線 LAN)搭載	ワイヤレス LAN 搭載モデル	
赤外線通信ポート搭載	赤外線通信ポート搭載モデル	
タッチパネル搭載	タッチパネル搭載モデル	
指紋センサー搭載 指紋センサー搭載モデル		
FeliCa 対応リーダ/ライタ搭載	FeliCa 対応リーダ/ライタ搭載モデル	
セキュリティチップ搭載	セキュリティチップ搭載モデル	
セキュリティボタン搭載モデル		
スマートカードホルダー添付	スマートカードホルダー添付モデル	

■ お問い合わせ先/ URL

本文中に記載されているお問い合わせ先やインターネットの URL アドレスは 2005 年 10 月現 在のものです。変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお 問い合わせください (→『取扱説明書』)。

商標および著作権について

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 インテル、Intel、Pentium、Celeron、Intel SpeedStep Intel Centrino は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

Phoenix は、米国 Phoenix Technologies 社の登録商標です。

ATI、FireGL は ATI Technologies INC. の登録商標です。

FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です

FeliCa は、ソニー体社会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。 ExpressCardTM、ExpressCardTM ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association(PCMCIA)の商 標で富士通ヘライセンスされています。

IntelliSonic は、Knowles Electronics,LLC(米国)の登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2005

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

第1章


各部名称

各部の名称と働きについて説明しています。

1	各部の名称と働き	10
2	状態表示 LED について	22
3	タブレットボタンについて	25

1 各部の名称と働き

パソコン本体前面



(イラストは状況により異なります)

1 ラッチ

液晶ディスプレイが不用意に開かないようにロックします。

2 液晶ディスプレイ

本パソコンの画面を表示します。

液晶ディスプレイを回転させると、タブレットモードとしてお使いになれます。 「ハードウェア」 — 「液晶ディスプレイの回転について」 (\rightarrow P.51)

POINT

▶ 液晶ディスプレイの特性について

以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

- ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。
- ・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。

- ・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。
- ・表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがあります。

3 指紋センサー

指紋を識別してユーザー認証を行うことができます $(\rightarrow 『ソフトウェアガイド』 の「セキュリティ」 - 「指紋センサー」)。$

4 タブレットボタン

ボタンを押すだけで、アプリケーションの起動などを行うことができます。

5 状態表示 LED

本パソコンの状態が表示されます。 「各部名称」 - 「状態表示 LED について」 (\rightarrow P.22)

6 電源ボタン ((「))

パソコン本体の電源を入れたり、スタンバイ(中断) / レジューム(回復) させるため のボタンです。

POINT

■ 電源ボタンを 4 秒以上押さないでください。 電源ボタンを 4 秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。

7 電源ランプ

本パソコンが動作状態のときに点灯し、スタンバイ状態のときに点滅します。 「各部名称」 — 「状態表示 LED について」 $(\rightarrow P.22)$

8 キーボード

9 ポインティングデバイス

スティックポイント、左右ボタン、およびスクロールボタンを使って、マウスポインタ を操作します。

 $\lceil N - | F \rangle = \lceil N - | F \rangle =$


10 内蔵マイク

音声を録音できます。

POINT

- ▶ マイクとスピーカーを同時に使用するソフトウェアをお使いの場合、ハウリングが起きることがあります。このようなときは、音量を調整するか、市販のヘッドホンや外付けマイクをお使いください。また、マイクを使用していないときは、マイクを「ミュート」(消音)にしてください(『ソフトウェアガイド』の「機能」-「音量の設定」)。
- ▶ 内蔵マイクから録音する場合、音源との距離や方向によっては、音がひろいにくい場合があります。クリアな音声で録音したい場合には、外付けマイクを使用されることをお勧めします。

パソコン本体上面



1 内蔵ワイヤレス LAN アンテナ


ワイヤレス LAN 用のアンテナが内蔵されています。

本パソコンの使用中、特にワイヤレス LAN で通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。また、本パソコンを設置する場合には、周囲が金属などの導体(電気を通しやすいもの)でできている場所を避けてください。通信性能が低下し、設置環境によっては通信できなくなることがあります。

POINT

▶ ワイヤレス LAN については『FMV マニュアル』内の「カスタムメイドオプション」にある マニュアルをご覧ください。

パソコン本体右側面



修重要

- ▶ 各コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確かめて、まっすぐ接続してください。
- 1 ペン

タッチパネルを操作するペンが収納されています。 $\lceil \text{ハードウェア} \rceil - \lceil \text{タッチパネルについて} \rfloor (\rightarrow \textbf{P.37})$

2 ワイヤレススイッチ

ワイヤレス LAN による通信機能の ON と OFF を切り替えます。 病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制がある場所では、スイッチを O

病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制がある場所では、スイッチを OFF にしてください。

POINT

- ▶ ワイヤレス LAN については、『FMV マニュアル』内の「カスタムメイドオプション」にあるマニュアルをご覧ください。
- **3** SD メモリーカードスロット (*≤*≥)

SD メモリーカードをセットするためのスロットです。 $[ハードウェア] - [SD メモリーカードをセットする] (\rightarrow P.65)$

4 USB コネクタ (・⇔)

FDD ユニット (USB) や USB 接続に対応したプリンタなど、USB 規格の周辺機器を接続するためのコネクタです。


USB2.0 に準拠しているため、USB1.1 および USB2.0 に対応した機器が接続できます。

POINT

- ▶ ハブなどを経由してUSB2.0に対応した機器を接続した場合、ハブの性能によって接続した機器の性能が低下することがあります。
- **5** DC-IN コネクタ (---)

添付の AC アダプタを接続するためのコネクタです。

パソコン本体左側面



修重要

- ▶ 各コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確かめて、まっすぐ接続してください。
- **1** USB コネクタ (・<⇒)

FDD ユニット (USB) や USB 接続に対応したプリンタなど、USB 規格の周辺機器を接続するためのコネクタです。

USB2.0 に準拠しているため、USB1.1 および USB2.0 に対応した機器が接続できます。

POINT

▶ ハブなどを経由してUSB2.0に対応した機器を接続した場合、ハブの性能によって接続した機器の性能が低下することがあります。



 ヘッドホンやイヤホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないでください。 耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。



● 電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいてください。また、ヘッドホンやイヤホンをしたまま、電源を入れたり切ったりしないでください。突然大きな音や刺激音が出て、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

2 マイク端子(デ)

市販のマイクを接続し、音声(モノラル)を録音するための端子です(外径 3.5mm のミニプラグに対応)。

ただし、市販されているマイクの一部の機種(ダイナミックマイクなど)には、使用できないものがあります。ご購入前に確認してください。

3 ヘッドホン端子(○)

市販のヘッドホンを接続するための端子です(外径 3.5mm のミニプラグに対応)。ただし、形状によっては取り付けられないものがあります。ご購入前に確認してください。

4 コンパクトフラッシュカードスロット (CF CARD)


別売のコンパクトフラッシュカードをセットするためのスロットです。 「ハードウェア」 - 「コンパクトフラッシュカードをセットする」(→ P.68)

5 コンパクトフラッシュカード取り出しボタン

コンパクトフラッシュカードを取り出すときに押します。

「ハードウェア」 - 「コンパクトフラッシュカードを取り出す」 $(\rightarrow P.70)$

パソコン本体背面



(イラストは状況により異なります)

%重要

- ▶ 各コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確かめて、まっすぐ接続してください。

LAN ケーブルを接続するためのコネクタです。 ポートリプリケータ接続時には、ポートリプリケータのLAN コネクタをお使いください。 『ソフトウェアガイド』の「機能」-「LAN について」

2 モデムコネクタ(□)

モジュラーケーブルを接続するためのコネクタです。

POINT

- ▶ 内蔵モデムについては、『FMV マニュアル』内の「カスタムメイドオプション」にあるマニュアルをご覧ください。
- **3 盗難防止用ロック取り付け穴** 市販の盗難防止用ケーブルを接続することができます。
- 4 排気孔

パソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。

パソコンの電源を入れると、内部のファンが数秒間回転します。また、パソコン本体内部の温度が高くなると内部のファンが回転し、熱が放出されます。このため、起動時や動作中にファンによる回転音が発生しますが、パソコンの冷却のためであり、異常ではありません。

▲注意



排気孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。


修重要

- ▶ 排気孔からは熱風がでます。排気孔付近には手を触れないでください。
- ▶ 排気孔の近くに物を置かないでください。排気孔からの熱で、排気孔の近くに置かれた物が熱くなることがあります。
- 5 外部ディスプレイコネクタ (□)

アナログディスプレイなど、外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。 ポートリプリケータ接続時には、ポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタをお 使いください。

「ハードウェア」 – 「外部ディスプレイについて」 $(\rightarrow P.74)$

パソコン本体下面



1 スピーカー

本パソコンの音声が出力されます。 『ソフトウェアガイド』の「機能」-「音量の設定」

POINT

- ▶ 音量はスピーカーから聞こえる音が歪まない範囲に設定や調整をしてください。スピーカーが故障する原因となります。
- 2 ポートリプリケータ接続コネクタ ポートリプリケータを接続するためのコネクタです。 「ハードウェア」-「ポートリプリケータについて」(→P.54)
- **3 吸気孔** 空気を取り込むための穴です。

∧注意




- 吸気孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- **4** 拡張 RAM モジュールスロット 本パソコンのメモリをセットするためのスロットです。 「ハードウェア」 - 「メモリについて」(→ P.60)
- **5** 内蔵バッテリパックロック 内蔵バッテリパックを取り外すときにスライドさせます。 「ハードウェア」 - 「バッテリパックを交換する」(→ P.48)
- 6 内蔵バッテリパック 内蔵バッテリパックが装着されています。 「ハードウェア」ー「バッテリパックを交換する」(→P.48)

ポートリプリケータ

修重要

▶ 本パソコンには、ポートリプリケータは添付されておりません。 お使いになる場合は、別売のポートリプリケータをご購入ください。



修重要

- ▶ 各コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確かめて、まっすぐ接続してください。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、パソコン本体のLANコネクタ、外部ディスプレイコネクタ、ACアダプタはお使いになれません。

1 USB コネクタ (・<・)

FDD ユニット (USB) や USB 接続に対応したプリンタなど、USB 規格の周辺機器を接続するためのコネクタです。2 ポートあります。パソコン本体とあわせて 4 ポートお使いになれます。

USB2.0 に準拠しているため、USB1.1 および USB2.0 に対応した機器が接続できます。


POINT

- ▶ ハブなどを経由してUSB2.0に対応した機器を接続した場合、ハブの性能によって接続した機器の性能が低下することがあります。
- **2** 外部ディスプレイコネクタ (アナログ) (□) アナログディスプレイなど、外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。 「ハードウェア」 - 「外部ディスプレイについて」(→ P.74)
- **4** DC-IN コネクタ (==-) 添付の AC アダプタを接続するためのコネクタです。
- **5** ポートリプリケータ取り外しレバー ポートリプリケータをパソコン本体から取り外す場合に使用します。
- **6** 接続コネクタ パソコン本体のポートリプリケータ接続コネクタに接続します。

FDD ユニット (USB)

修重要

▶ カスタムメイドの選択により、FDD ユニット(USB)を添付しています。



1 アクセスランプ

フロッピーディスクドライブの動作中に点灯します。

2 フロッピーディスクドライブ

フロッピーディスクにデータを書き込んだり、フロッピーディスクからデータを読み出したりします。

 $\lceil N - \mathsf{F} \dot{\mathsf{D}} = \mathsf{F} \rceil - \lceil \mathsf{D} = \mathsf{P} \cdot \mathsf{F} \rangle$

3 フロッピーディスク取り出しボタン

フロッピーディスクを取り出すときに押します。


「ハードウェア」 - 「フロッピーディスクについて」(→ P.56)

4 接続コネクタ

パソコン本体または、ポートリプリケータと接続するコネクタです。

「ハードウェア」 - 「FDD ユニット (USB) の取り付け/取り外し」 (\rightarrow P.57)

2 状態表示 LED について



(イラストは状況により異なります)

POINT

▶ 電源を切っている場合は、充電中を除いて状態表示 LED の全ランプが消灯します。

1 バッテリ充電ランプ

本パソコンに AC アダプタが接続されている場合に、内蔵バッテリパックの充電状態を表示します。

LED ランプ	バッテリパックの充電状態
緑色点灯	充電終了またはバッテリパック未装着で非充電
オレンジ点灯	充電中
オレンジ点滅	充電停止中 (バッテリ温度アラーム時など ^注)
消灯	AC アダプタ未接続により充電動作なし

注: バッテリ温度アラームとは、内蔵バッテリパックが熱を持って温度が高くなったり、冷やされて温度が低くなった場合に、バッテリの保護機能が働いて充電を停止することです。

2 バッテリ残量ランプ

本パソコンに接続されている内蔵バッテリパックの残量を表示します。

	\$ - 11 - 15 Ab
LED ランプ	バッテリの状態
緑色点灯	バッテリ残量 100 ~ 51% ^注
オレンジ点灯	バッテリ残量 50~13% ^注
赤色点灯	バッテリ残量 12%以下 ^注
オレンジ点滅	バッテリ残量計測中(内蔵バッテリパック装着後4秒間)
赤色点滅	バッテリ異常時
消灯	バッテリ未接続時またはバッテリ残量0%

注:動作状態またはバッテリ充電中。

POINT

- ▶ 電源 OFF 時に内蔵バッテリパックを装着すると、バッテリ残量ランプはオレンジ点滅後、そのときのバッテリ残量を5秒間表示します。
 - なお、内蔵バッテリパックが充電されていない場合はそのまま消灯します。
- ▶ スタンバイでバッテリを充電していないときは、LED表示が点灯ではなく点滅になります。 その場合の点滅の間隔は、約1秒間点灯し、約6秒間消灯となります。
- ▶ バッテリ残量が 0% の場合、電源が入りません。AC アダプタを接続し、充電してからお使いください。
- 3 ハードディスクアクセスランプ(△)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

POINT

- ▶ ハードディスクアクセス表示が点灯中に、電源ボタンを操作すると、ハードディスクのデータが壊れるおそれがあります。
- **4** 電源ランプ ((「))

本パソコンの動作状態を表示します。

LED ランプ	パソコン本体の状態
青色点灯	動作状態
青色点滅	スタンバイ
消灯	電源 OFF または休止状態

5 Num Lock ランプ (合)

キーボードがテンキーモードのときに点灯します。【NumLk】キーを押して、テンキーモードの設定と解除を切り替えます。

6 Caps Lock ランプ(🛕)

アルファベットの大文字入力モードのときに点灯します。

【Shift】+【Caps Lock】キーを押して、アルファベットの大文字/小文字の入力モードを切り替えます。


 $\lceil N - | F \rangle = \Gamma - | F - | F \rangle = \Gamma - | F$

7 Scroll Lock ランプ (🖟)

画面をスクロールしないように設定(スクロールロック)したときに点灯します。 【Fn】+【NumLk】キーを押して、スクロールロックの設定と解除を切り替えます。 点灯中の動作は、アプリケーションに依存します。

3 タブレットボタンについて

タブレットボタンは、パソコンの各種機能を呼び出すためのボタンです。ボタンを押すだけで アプリケーションの起動などが行えます。



	ボタン	機能
1	セキュリティボタン	2 秒以上押し続けると、キーボードで【Ctrl】+【Alt】+【Delete】 キーを押したときの動作をします。
2	Fn ボタン	このパソコン独自のボタンです。2回押すと本パソコンを使用するのに便利な「富士通メニュー」が表示されます。
3	ローテーションボタン	画面の縦横の表示を切り替えます。
4	Page Up ボタン	前のページに切り替えるときに使います。
5	Page Down ボタン	次のページに切り替えるときに使います。

POINT

- ▶「富士通メニュー」はディスプレイの明るさの設定や、音量の設定などの各種設定を、簡単に行えるメニューです。
- ▶「富士通メニュー」は必要に応じてファイルやアプリケーションの起動を追加登録することができます。
 - 1. 「Fn」ボタンを2回押します。
 - 「富士通メニュー」が表示されます。
 - 2. 「富士通メニューの設定」をタップします。 「富士通メニューの設定」ウィンドウが表示されます。
 - 3. 「追加」ボタンをタップします。 「メニューアイテムの設定」ウィンドウが表示されます。
 - 4. 画面の指示に従い、「名前」と「ファイル」を入力して、「OK」をタップします。
 - 5. 「OK」をタップします。

- 6.「「富士通メニュー」の設定は保存されました。」と表示されたら、「OK」をタップします。
- ▶ ボタンパネルを無効にしている場合、「Fn」ボタンを2回押しても「富士通メニュー」は表示されません。この場合、通知領域の「富士通メニュー」アイコンをダブルクリックすることで表示させることができます。

通知領域に「富士通メニュー」アイコンが表示されない場合は、「C:\Program Files\Fujitsu\Utils\FjMenu.exe」を実行して「富士通メニュー」を表示させてください。

「Fn」ボタンを押した後、他のボタンを押すと、次のような機能で使うことができます。

ボタン	機能
Page Up ボタン	Windows Journal が起動します。
Page Down ボタン	電卓が起動します。

POINT

- ▶「Fn」ボタンを押しながら、「Page Down」ボタンまたは「Page Up」ボタンを押したときに割り当てられている機能を変更できます。
 - 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にタップします。
 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
 - プリンタとその他のハードウェア」をタップします。
 プリンタとその他のハードウェア」ウィンドウが表示されます。
 - 3. 「タブレットとペンの設定」をタップします。 「タブレットとペンの設定」ウィンドウが表示されます。
 - 4. 「タブレットのボタン」タブをタップします。 「タブレットボタン」の一覧で、変更したいタブレットボタンの名前をタップします。
 - 5.「変更」をタップしてタブレットボタンの設定を変更します。
- ▶ 変更したタブレットボタンの設定が有効になるのは、再起動後です。
- ▶ すべてのタブレットボタンを変更できるわけではありません。
- ▶ コントロールパネルの「タブレットとペンの設定」ウィンドウは、通知領域にある「タブレットとペンの設定を変更します」をダブルタップしても表示できます。

第2章


ハードウェア

本パソコンを使用するうえでの基本操作や、本パソコンに取り付けられている(取り付け可能な)周辺機器の基本的な取り扱い方について説明しています。

1	パソコンの疲れにくい使い方	28
2	周辺機器を取り付ける前に	30
3	ポインティングデバイスについて	31
4	キーボードについて	39
5	バッテリについて	43
6	液晶ディスプレイの回転について	51
7	ポートリプリケータについて	54
8	フロッピーディスクについて	56
9	メモリについて	60
10	SD メモリーカードについて	64
11	コンパクトフラッシュカードについて	68
12	プリンタについて	73
13	外部ディスプレイについて	74
14	ハードウェアのお手入れ	76

1 パソコンの疲れにくい使い方

パソコンを長時間使い続けていると、目が疲れ、首や肩が痛くなり、腰が痛くなることがあります。その主な原因は、長い時間同じ姿勢でいることや、近い距離で画面やキーボードを見続けることです。パソコンをお使いの際は姿勢や環境に注意して、疲れにくい状態で操作しましょう。



POINT

▶ 富士通では、独立行政法人産業医学総合研究所の研究に協力し、その成果が「パソコン利用のアクションチェックポイント」としてまとめられています。 詳しくは、富士通ホームページ(http://design.fujitsu.com/jp/universal/ergo/vdt/)の解説をご覧ください。

ディスプレイ

- 外光が直接目に入ったり画面に映り込んだりしないように、窓にブラインドやカーテンを 取り付けたり、画面の向きや角度を調整しましょう。
- 画面の輝度や文字の大きさなども見やすく調整しましょう。
- ディスプレイの上端が目の位置と同じかやや低くなるようにしましょう。

- ディスプレイの画面は、顔の正面にくるように角度を調整しましょう。
- 目と画面の距離は、40cm 以上離すようにしましょう。

使用時間

● 1 時間以上続けて作業しないようにしましょう。続けて作業をする場合には、1 時間に $10 \sim 15$ 分程度の休憩時間をとりましょう。また、休憩時間までの間に $1 \sim 2$ 分程度の小休止を $1 \sim 2$ 回取り入れましょう。

入力機器

● キーボードやマウスは、肘の角度が90度以上になるようにして使い、手首や肘は机、椅子の肘かけなどで支えるようにしましょう。

机と椅子

- 高さが調節できる机や椅子を使いましょう。調節できない場合は、次のように工夫しましょう。
 - ・机が高すぎる場合は、椅子を高く調節しましょう。
 - ・ 椅子が高すぎる場合は、足置き台を使用し、低すぎる場合は、座面にクッションを敷きましょう。
- 椅子は、背もたれ、肘かけ付きを使用しましょう。

作業スペース

● 机上のパソコンの配置スペースと作業領域は、十分確保しましょう。 スペースが狭く、腕の置き場がない場合は、椅子の肘かけなどを利用して腕を支えましょう。

2 周辺機器を取り付ける前に

取り扱い上の注意

ここでは周辺機器を接続する前に、予備知識として知っておいていただきたいことを説明します。

● 周辺機器によっては設定作業が必要です

パソコンの周辺機器の中には、接続するだけでは正しく使えないものがあります。このような機器は、接続した後で設定作業を行う必要があります。たとえば、プリンタや PC カードを使うには、取り付けた後に「ドライバのインストール」という作業が必要です。また、メモリなどのように、設定作業がいらない機器もあります。周辺機器は、本書をよくご覧になり、正しく接続してください。

● マニュアルをご覧ください

ケーブル類の接続は、本書をよく読み、接続時に間違いがないようにしてください。誤った接続状態で使用すると、本パソコンおよび周辺機器が故障する原因となることがあります。

本書で説明している周辺機器の取り付け方法は一例です。本書とあわせて周辺機器のマニュアルも必ずご覧ください。

● 純正品をお使いください

弊社純正のオプション機器については、FMV-LIFEBOOK の「システム構成図」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/)をご覧ください。

他社製品につきましては、本パソコンで正しく動作するかどうか、保証いたしかねます。他 社製品をお使いになる場合は、製造元のメーカーにお問い合わせくださいますようお願い いたします。

● ACPI に対応した周辺機器をお使いください

本パソコンは ACPI モードに設定されています。ACPI モードに対応していない周辺機器をお使いの場合、省電力機能などが正しく動作しない場合があります。

また、本パソコンでは、低レベルのスタンバイ(ACPISI)をサポートしていません。 お使いになる周辺機器が低レベルのスタンバイのみサポートしている場合、本パソコンを スタンバイや休止状態にしないでください。

● 周辺機器の電源は、本パソコンの電源を入れる前に入れてください

電源を入れて使う周辺機器を取り付けた場合は、周辺機器の電源を入れてから本パソコンの電源を入れてください。また、周辺機器の電源を切るときは、本パソコンの電源を切ってから周辺機器の電源を切ってください。

修重要

- ▶ コネクタに周辺機器を取り付ける場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。
- ▶ 複数の周辺機器を取り付ける場合は、1つずつ取り付けて設定をしてください。

3 ポインティングデバイスについて


スティックポイントについて

スティックポイントは、指先の操作で画面上の矢印(マウスポインタ)を動かすことのできる 便利なポインティングデバイスです。スティックポイントとその手前にある 3 つのボタンを 使って操作します。

スティックポイントは、マウスでいえばボール部分の機能を持ち、スティックポイントを上下 左右に指先で押すことにより画面上のマウスポインタを移動させます。

左右のボタンは、それぞれマウスの左右のボタンに相当し、その機能はアプリケーションにより異なります。

中央のスクロールボタンを押しながら、スティックポイントを前後方向に押すことにより、簡単に画面を上下にスクロールできます。




POINT

- ▶ スティックポイントは、その動作原理上、お使いになる方の指先の乾燥度などにより、ポインティング動作に若干の個人差が発生する場合があります。
- ▶ スティックポイントのキャップは古くなると、表面がすべりやすくなります。キャップが古くなった場合は、添付のスティックポイント用キャップと交換してください。スティックポイント用キャップは、富士通サプライ品です。お問い合わせ先については、『取扱説明書』をご覧ください。
- ▶ お使いになるアプリケーションによっては、スティックポイントによる画面のスクロールが出来ない場合があります。

■ スティックポイントの使い方

● スティックポイントの操作





スティックポイントに指をかけて上下左右 に押してください。画面上の矢印(マウス ポインタ)は、スティックポイントを押し た方向へ動きます。

クリック



左ボタンをカチッと 1 回押すことです。また、スティックポイントを軽く 1 回たたいても、クリックの動作になります。

右ボタンを 1 回カチッと押すことを「右クリック」といいます。

● ダブルクリック




左ボタンをカチカチッと 2 回素早く押すことです。また、スティックポイントを 2 回連続してたたいても、ダブルクリックの動作になります。ダブルクリックの速度は、コントロールパネルの「マウス」で調節できます。

● ポイント



マウスポインタをメニューなどに合わせる ことです。マウスポインタを合わせたメ ニューの下に階層がある場合(メニューの 右端に▶が表示されています)、そのメ ニューが表示されます。





マウスポインタを任意の位置に移動し、左ボタンを押しながら、希望の位置までスティックポイントを押します。



マウスポインタを任意の位置に移動し、スクロールボタンを押しながらスティックポイントを上下に押すと、画面が上下にスクロールします。

また、スクロールボタンを押しながらスティックポイントを左右に押すと、画面が左右にスクロールします。

POINT

▶ 上記のボタンの操作は、右利き用に設定した場合の操作です。左右のボタンの役割は、コントロールパネルの「マウス」で変更できます。

マウスについて

修重要

▶ カスタムメイドの選択により USB マウス、USB マウス(光学式)を添付しています。 特に断りがない場合は、USB マウスと USB マウス(光学式)をまとめて「USB マウス」 と呼んでいます。

POINT

▶ お使いになるアプリケーションによっては、スクロールボタンによる画面のスクロールができない場合があります。

■ マウスの使い方

マウスの左右のボタンに指がかかるように手をのせ、机の上などの平らな場所で滑らせるように動かします。マウスの動きに合わせて、マウスポインタが同じように動きます。画面を見ながら、マウスを動かしてみてください。



□ボタンの操作

● クリック




マウスの左ボタンを 1 回カチッと押して、すぐ離すことです。また、右ボタンを 1 回カチッと押すことを「右クリック」といいます。


● ダブルクリック



● ポイント



● ドラッグ



マウスポインタをメニューなどに 合わせます。マウスポインタを合 わせたメニューの下に階層がある 場合(メニューの右端に▶が表示

されています)、そのメニューが表

マウスの左ボタンをカチカチッと


2回素早く押して、すぐ離すことです。ダブルクリックの速度は、コントロールパネルの「マウス」で

調節できます。

示されます。

マウスの左ボタンを押したままマ ウスを移動し、希望の位置でボタ ンを離します。

● スクロール



ウィンドウ内のスクロールする領域をクリックしてからスクロールボタンを前後方向に回すと、ウィンドウ内の表示がスクロールします

また、第3のボタンとして押して使うこともできます。

POINT

▶ 上記のボタンの操作は、右利き用に設定した場合の操作です。左右のボタンは、コントロールパネルの「マウス」で変更できます。

■ USB マウスについて

□ USB マウス(光学式)について

USB マウス (光学式) は、底面からの赤い光により照らし出されている陰影をオプティカル (光学) センサーで検知し、マウスの動きを判断しています。このため、机の上だけでなく、衣類の上や紙の上でも使用することができます。

修重要

- ▶ オプティカル (光学) センサーについて
 - ・マウス底面から発せられている赤い光を直接見ると、眼に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
 - ・センサー部分を汚したり、傷を付けたりしないでください。
 - ・発光部分を他の用途に使用しないでください。


POINT

- ▶ USB マウス (光学式) は、次のようなものの表面では、正しく動作しない場合があります。
 - 鏡やガラスなど反射しやすいもの
 - 光沢のあるもの
 - 濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの(木目調など)
 - 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの
 - ・マウスパッドをお使いになる場合は、明るい色の無地のマウスパッドをお使いになることをお勧めします。
- ▶ USB マウス (光学式) は、非接触でマウスの動きを検知しているため、特にマウスパッドを必要としません。ただし、マウス本体は接触しているので、傷がつきやすい机やテーブルの上では、傷を防止するためにマウスパッドをお使いになることをお勧めします。

□接続のしかた

¶ 本パソコンの USB コネクタに USB マウスを接続します。

コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。



POINT

- ▶ USB マウスは、パソコンの電源が入った状態で取り付けおよび取り外しができます。
- ▶ USB マウスによっては、ドライバのインストールが必要なものがあります。お使いになる USB マウスのマニュアルをご覧になり、必要に応じてドライバをインストールしてください。
- ▶ Windows が起動していないときは、USB マウスはお使いになれません。
- ▶ USB マウスはどちらの USB コネクタにも接続できます。
- ▶ USB マウスは、ポートリプリケータの USB コネクタに接続することもできます。

■ USB マウス接続時にスティックポイントを無効にするには

1 Windows 起動時に、【Fn】+【F4】キーを押します。

キーを押すたびに、スティックポイントの有効と無効が切り替わります。 有効の場合は「Internal pointing device:Enabled」、無効の場合は「Internal pointing device:Disabled」などと表示されます。


POINT

▶ 【Fn】+【F4】キーを押してスティックポイントを無効にしても、本パソコンの再起動後およびレジューム後は、スティックポイントが有効になります。スティックポイントを無効にする場合は、もう一度【Fn】+【F4】キーを押して切り替えてください。


タッチパネルについて

タッチパネルは、画面上で直接マウスポインタを操作できる便利なポインティングデバイスです。本パソコンの液晶ディスプレイに貼り付けられているタッチパネルを、添付のペンで操作します。画面上を直接操作できるので、直感的でスピーディな操作が可能です。

ペンの上部を押すと、ペンが飛び出します。 (ペンを使わないときは、ここに差し込んでおきます)



画面上でペンを移動させると、マウスポインタが移動します。



- ▶ タッチパネルは、添付のペンで操作してください。指先やボールペンなどで操作すると、パネルが汚れたり、傷がついたりします。
- ▶ ペン先が引っ込まない程度の力で操作してください。 過度の力を加えると、タッチパネルやディスプレイが破損するおそれがあります。
- ▶ ペンを使ってタッチ操作をするときは、手が触れないように気をつけてください。手で触ってしまうとマウスポインタが動いてしまいます。
- ▶ ペンを破損したり紛失したときは予備のペンをご購入ください。富士通サプライ品は、富士通コワーコ株式会社の取り扱い品です。お問い合わせ先については、『取扱説明書』をご覧ください。


■ タッチパネルの使い方

● タップ



ペンで画面を1回押します。 マウスの左クリックと同様の操作です。

● ダブルタップ




ペンで画面を素早く2回連続して押します。マウスのダブルクリックと同様の操作です。

● ドラッグ



画面に軽く押し付けながらなぞります。

● ポイント



ペンで画面に軽く触れます。

4 キーボードについて


OADG キーボード


キーボードのキーの役割を説明します。

キーは大きく分けると、制御キーと文字キーの2種類に分かれます。

POINT_

- ▶ お使いになるアプリケーションにより、キーの役割が変わることがあります。 アプリケーションのマニュアルをご覧ください。
- ▶ キーボードに青字で刻印されているキーは、【Fn】キーと一緒に押すとお使いになれます。





■ 主なキーの名称と働き

1 【Esc】キー

アプリケーションの実行中の操作を取り消します。また、【Ctrl】+【Shift】キーと一緒に押すと、「Windows タスクマネージャ」が表示され、アプリケーションを強制終了できます。

2 【F1】~【F12】キー

アプリケーションごとにいろいろな機能が割り当てられています。

3【Num Lk】キー

テンキーモードに切り替えます。再度押すと、解除されます。 「テンキーモードについて」 (\rightarrow P.41)

4 【Insert】 **+**−/ 【Prt Sc】 **+**−

【Insert】≠一

文字の入力時に、「挿入モード」と「上書きモード」を切り替えます。

【Prt Sc】キー

【Fn】キーと一緒に押すと、画面のコピーをクリップボードに取り込みます。

また、【Alt】キーと一緒に押すと、アクティブになっているウィンドウのコピーをとることができます。

5【Delete】キー

カーソルの右にある文字や選択した範囲の文字、または選択したアイコンやファイルなどを削除します。

また、【Ctrl】+【Alt】キーと一緒に押すと、「Windows タスクマネージャ」または「Windows のセキュリティ」が表示され、アプリケーションやシステムを強制終了できます。

6【半角/全角】キー

文字の入力時に、半角と全角を切り替えます。

7 [Caps Lock] +-

【Shift】キーと一緒に押して、アルファベットの大文字/小文字の入力モードを切り替えます。

Caps Lock を ON にすると大文字、OFF にすると小文字を入力できます。

8 【Shift】キー

他のキーと組み合わせて使います。

9【Ctrl】キー

他のキーと組み合わせて使います。

10 [Back Space] +-

カーソルの左にある文字や選択した範囲の文字を削除します。

11 【Enter】キー

入力した文字を確定したり、コマンドを実行したりします。 リターンキー、または改行キーとも呼ばれます。

12 [↑] [↓] [←] [→] ‡−

カーソルを移動するときに使います。

13 [Fn] +-

本パソコン独自のキーです。次のような働きがあります。

[Fn] + [F3]	スピーカーやヘッドホンの ON/OFF を切り替えます。
	『ソフトウェアガイド』の「機能」-「キーボードで調節
	する」
[Fn] + [F4]	スティックポイントの有効と無効を切り替えます。
[Fn] + [F5]	全画面表示と通常表示を切り替えます。
	『ソフトウェアガイド』の「機能」-「全画面表示と通常
	表示の切り替え」
[Fn] + [F6]	液晶ディスプレイを暗くします。
	『ソフトウェアガイド』の「機能」-「液晶ディスプレイ
	の明るさ設定」
[Fn] + [F7]	液晶ディスプレイを明るくします。
	『ソフトウェアガイド』の「機能」-「液晶ディスプレイ
	の明るさ設定」
[Fn] + [F8]	音量を小さくします。
	『ソフトウェアガイド』の「機能」-「キーボードで調節

する」

【Fn】+【F9】 音量を大きくします。

『ソフトウェアガイド』の「機能」-「キーボードで調節

する」

【Fn】+【F10】 外部ディスプレイ接続時に、液晶ディスプレイのみの表

示、外部ディスプレイのみの表示、液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示を切り替えます。

『ソフトウェアガイド』の「機能」-「表示装置の切り替え」

14 【 **▮** 】 (Windows) +—

「スタート」メニューを表示します。

15【Alt】キー

他のキーと組み合わせて使います。

16 [Space] +-

空白を入力します (キーボード手前中央にある、何も書かれていない横長のキーです)。

17【] (アプリケーション) キー

選択した項目のショートカットメニューを表示します。 ペンの右タップと同じ役割をします。

18 [Home] +-

【Fn】キーと一緒に押すと、カーソルを行の最初に移動します。 また、【Ctrl】キーも一緒に押すと、文章の最初に移動します。

19【Pq Up】キー

【Fn】キーと一緒に押すと、前の画面に切り替えます。

20【Pg Dn】キー

【Fn】キーと一緒に押すと、次の画面に切り替えます。

21【End】キー

【Fn】キーと一緒に押すと、カーソルを最後の行に移動します。 また、【Ctrl】キーも一緒に押すと、文章の最後に移動します。

■ テンキーモードについて

文字キーの一部を通常の状態と切り替えて、テンキー(数値入力を容易にするキー配列)として使えるようにするモードを「テンキーモード」といいます。テンキーモードの切り替えは、【Num Lk】キーで行い、(状態表示 LED の Num Lock ランプが点灯)、キーボードの図の太線で囲まれたキーがテンキーとなります。これらのキーで入力できる文字は、各キーの前面に刻印されています。

- ▶ 別売のテンキーボードを接続している場合に【Num Lk】キーを押してテンキーモードにすると、テンキーボードのテンキーが有効となり、パソコン本体のキーボードのテンキー部は無効となります。
- ▶ BIOS セットアップの「キーボード設定」で「起動時の Numlock 設定」を「オン (Fn キー)」 に設定すると、パソコン本体のキーボードのテンキー部分が、【Fn】キーと同時に押した 場合のみテンキーモードとして使用できるようになります。

テンキーボード

■ USB テンキーボードについて

USB テンキーボードは、パソコン本体のテンキーモードとは独立してテンキーモードに切り替えることができます。

テンキーモードに切り替えるには、USB テンキーボードの【Num Lock】キーを押します。


POINT_

- ▶ パソコンの電源を入れた時、またはパソコンに接続した時は、USB テンキーボードはテンキーモードになります。
- ▶ Excel 2003 をお使いのときに、テンキーの【一】キーを押すと拡張(選択) モードになる ことがあります。

□接続について

1 本パソコンの USB コネクタに接続します。

コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。



- ▶ USB テンキーボードは、パソコンの電源が入った状態で取り付けおよび取り外しができます。
- ▶ USB テンキーボードはどちらの USB コネクタでも接続できます。
- ▶ USB テンキーボードは、ポートリプリケータの USB コネクタに接続することもできます。

5 バッテリについて

バッテリを充電する


- **1** AC アダプタを接続します。
 - ACアダプタを接続すると充電が始まり、状態表示LEDのバッテリ充電ランプ(◆ (■))が点灯します。
- **2** バッテリ充電ランプが、緑色点灯に変わったことを確認し、AC アダプタを取り外します。

- ▶ 充電時間については、「技術情報」 「仕様一覧」(→ P.106) をご覧ください。
- ▶ 本パソコンご購入時、または1ヶ月以上充電していない場合は、バッテリを充電してからお使いください。
- ▶ バッテリ残量が90%以上残っている場合は、ACアダプタを取り付けても充電されません。89%以下で充電されます。
- ▶ 周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、バッテリの充電能力は低下します。
- ▶ バッテリ運用直後の充電などでは、バッテリの温度が上昇しているため、バッテリの保護機能が働いて充電が行われない場合があります(バッテリ充電表示が点滅します)。しばらくして、バッテリの温度が低下すると充電が開始されます。

バッテリで運用する

1 AC アダプタを取り外し、電源ボタンを押します。

電源表示ランプが点灯します。



- ▶ 周囲の温度が低いと、バッテリ稼働時間は短くなります。
- ▶ バッテリ稼働時間については、「技術情報」 「仕様一覧」(→P.106)をご覧ください。
- ▶ バッテリを長期間使用すると充電する能力が低下するため、バッテリ稼働時間が短くなります。稼働時間が極端に短くなってきたら、新しいバッテリに交換してください。
- ▶ バッテリの温度が上昇すると、パソコンの動作が遅くなる場合があります。その場合は、AC アダプタを接続してください。

バッテリ残量を確認する

バッテリの残量は、電源が入っているときや充電中に、状態表示 LED のバッテリ残量ランプ で確認できます。

■ バッテリの残量表示

LED ランプ	バッテリの状態
緑色点灯	バッテリ残量 100 ~ 51% ^注
オレンジ点灯	バッテリ残量 50~13% ^注
赤色点灯	バッテリ残量 12%以下 ^注
オレンジ点滅	バッテリ残量計測中(内蔵バッテリパック装着後4秒間)
赤色点滅	バッテリ異常時
消灯	バッテリ未接続時またはバッテリ残量0%

注:動作状態またはバッテリ充電中。

POINT

- ▶ バッテリ残量表示は、バッテリ(リチウムイオン電池)の特性上、使用環境(温度条件や バッテリの充放電回数など)により、実際のバッテリ残量とは異なる表示をする場合があ
- ▶ バッテリ残量が 90%以上残っている場合は、AC アダプタを取り付けても充電されません。 89%以下で充電されます。

■ バッテリの異常表示

バッテリが正しく充電できない場合は、バッテリ残量ランプが赤色に点滅します。

POINT_

▶ バッテリ残量ランプが赤色点滅している場合は、パソコン本体の電源を切ってからバッテ リの取り付けをやり直してください。それでも点滅している場合はバッテリが異常です。 新しいバッテリと交換してください。

「ハードウェア」-「バッテリパックを交換する」(→ P.48)

■ LOW バッテリ状態

バッテリが LOW バッテリ状態になると、状態表示 LED のバッテリ残量ランプが赤色点灯します。 すみやかに AC アダプタを接続して、バッテリを充電してください。

POINT

- ▶ Windows の省電力機能で警告音が鳴るように設定できます (→『ソフトウェアガイド』の「機能」 「省電力の設定」)。
 - ただし、スピーカーを OFF にしていると、警告音が聞こえません。【Fn】+【F3】キーを押して、スピーカーの ON と OFF を切り替えてください(\rightarrow 『ソフトウェアガイド』の「機能」ー「キーボードで調節する」)。
- ▶ OS の起動前(BIOS セットアップなど)では、警告音が鳴るように設定できません。
- ▶ LOW バッテリ状態のまま使用し続けると、作成中または保存中のデータが失われることがあります。 すみやかに AC アダプタを接続してください。 また、AC アダプタがない場合は、作成中のデータを保存し、動作中のアプリケーションを終了後、本パソコンの電源を切ってください。
- ▶ ハードディスクへの読み書きは大量の電力を使います。LOW バッテリ状態で、ハードディスクへデータを保存する場合は、AC アダプタを接続してください。
- ▶ LOW バッテリ状態のまま放置すると、自動的にスタンバイします。ただし、ハードディスクなどへデータの読み書きを行っている場合は、その処理が終了するまでスタンバイしません。
- ▶ 本パソコンではバッテリ残量が約3%になったら、自動的にスタンバイするように設定されています。設定を変更する場合は、次の項目のチェックを外してください。
 - ・「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの「アラーム」タブの「バッテリ切れアラーム」の「電源レベルが次に達したらバッテリ切れアラームで知らせる」

ただし、これらの設定を変更すると、バッテリが切れた時点で電源が切断されます。 そのため、保存中や作成中のデータが失わたり、パソコン本体の動作が不安定になること があります。

取り扱い上の注意

⚠警告



 バッテリの交換などで、バッテリパックの取り付け/取り外しを行うときは、落としたり、 強い衝撃を与えないでください。また、落としたり、強い衝撃を与えたバッテリパックは使 用しないでください。

感電や火災、バッテリパックの破裂の原因となります。

● 分解しないでください

バッテリを分解して内部に触れると、感電・火災の原因となります。

● 放電について

- ・バッテリは、充電後にお使いにならなくても、少しずつ自然放電していくので、使う直 前に充電することをお勧めします。
- ・長期間(約1ヶ月以上)本パソコンをお使いにならない場合は、バッテリを取り外して涼しい場所に保管してください。パソコン本体に取り付けたまま長期間放置すると過放電となり、バッテリの寿命が短くなります。

● 寿命について

- ・パソコン本体を長期間使用しない場合でも、バッテリは消耗し劣化します。月に一度は パソコン本体をバッテリで運用し、バッテリの状態を確認してください。
- ・高温環境に放置した場合、バッテリの消耗、劣化が進みます。
- ・バッテリは消耗品なので、長期間使用すると充電能力が低下します。その場合は新しい バッテリと交換してください。
- ・バッテリの稼働時間が極端に短くなってきたらバッテリの寿命です。
- ・寿命になったバッテリは、パソコン本体から取り外してください。取り付けたまま放置 すると、感電や火災の原因となります。

● 廃棄・リサイクルについて

バッテリを廃棄する場合は、ショート(短絡)防止のために、バッテリパックのコネクタ に絶縁テープを貼るなどの処置を行ってください。なお、取り外した内蔵バッテリパック は乾電池などの電池と混ぜないようにしてください。

また、内蔵バッテリパック (リチウムイオン電池) は、貴重な資源です。廃棄する場合は、 リサイクルにご協力をお願いします。

バッテリパックのリサイクルについては、『取扱説明書』をご覧ください。

● バッテリ稼働時間について

- ・バッテリ稼働時間を長くするには、省電力機能を利用します(\rightarrow 『ソフトウェアガイド』 の「機能」 「省電力」)。
- ・バッテリ稼働時間は環境温度に影響され、低温時はバッテリ稼働時間が短くなる場合があります。

● 次のような場合は AC アダプタを使用してください

- ・ハードディスクや CD などを頻繁に使用するとき
- ・LAN やモデムを頻繁に使用するとき
- ・本パソコンをご購入時の状態に戻すとき
- ・コンパクトフラッシュカードや USB 機器を 2 つ以上同時に取り付ける場合

● 次のような場合は、バッテリ残量に注意してください

- ・ワイヤレス LAN などのワイヤレス機器を使用するとき
- ・BIOS セットアップを操作するとき

バッテリパックを交換する

内蔵バッテリパックの交換は、プログラムやデータをハードディスクなどに保存してから行います。

爪警告



内蔵バッテリパックの交換を行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。また、パソコン本体や内蔵バッテリパックのコネクタに触れないでください。

感電や故障の原因となります。

POINT

▶ 新しい内蔵バッテリパックは、次の製品をお買い求めください。

品名:内蔵バッテリパック


型名:FMVNBP144

品名:内蔵バッテリパック(L)

型名:FMVNBP145


内蔵バッテリパックは、富士通サプライ品です。お問い合わせ先については、『取扱説明書』をご覧ください。

- 1 パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します (→『取扱説明書』)。
- 2 液晶ディスプレイを開いたまま、パソコン本体を裏返します。




3 内蔵バッテリパックのツメを内側に押しながら内蔵バッテリパックを取り外します。

内蔵バッテリパックロックがコネクタから外れます。



4 新しい内蔵バッテリパックを取り付けます。

新しい内蔵バッテリパックをまっすぐ上から差し込み、パソコン本体の突起と内蔵バッテリパックのスリットをあわせ、カチッと音がするまでしっかりとはめこみます。



修重要

▶ 取り外したバッテリパックは、ショート(短絡)防止のため、内蔵バッテリパックのコネクタに絶縁テープを貼るなどの処置をしてください。なお、取り外したバッテリパックは乾電池などの電池と混ぜないようにしてください。また、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池のバッテリパックは、貴重な資源です。廃棄する場合は、リサイクルにご協力をお願いします。

リサイクルについては、『取扱説明書』をご覧ください。

6 液晶ディスプレイの回転について

ここでは、液晶ディスプレイの回転の仕方について説明します。 本パソコンは、通常の状態、またはタブレットモードの両方の状態でお使いになれます。

次の手順でモードの切り替えが行えます。

修重要

▶ 液晶ディスプレイを回転させるときは、パソコン本体を机などの安定した平らな場所に置いてください。


POINT

- 本パソコンは、通常のノート型パソコンとしてキーボードとスティックポイントで操作するほかに、液晶ディスプレイを 180°回転させて外側に折りたたみ、付属のペンで操作することができます。ディスプレイを回転して、たたんだ状態をタブレットモードと呼びます。
- **1** 液晶ディスプレイを開きます。 液晶ディスプレイに手を添えて持ち上げます。


POINT_

- ▶ 液晶ディスプレイは 90°の角度に開いてください。それ以外の角度では、パソコン本体を 傷つける可能性があります。
- **2** 液晶ディスプレイを手で支えながら、ラッチをパソコン本体の上面側へ押します。

ラッチがパソコン本体上面側へ押し出されます。



3 液晶ディスプレイの両側を持ち、矢印の方向に 180°回転させます。




修重要

▶ 液晶ディスプレイを 180°以上、または逆方向に回転することはできません。180°以上、または逆方向に回転させようと無理な力を加えないでください。液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。

POINT

- ▶ 画面を回転させるときは、AC アダプタケーブル、LAN ケーブル、アナログケーブル、モデムケーブルが絡まないようにして回転させてください。
- ▶ タブレットモードから通常の状態へ戻すには手順 2、3 で逆方向に回転させてください。

4 液晶ディスプレイを閉じます。



修重要

- ▶ タブレットモードで使用する場合、次の点にご注意ください。
 - ・手に持って使用する場合、AC アダプタを取り外してください。
 - 手に持って使用する場合、通風孔や排気孔をふさがないようにしてください。パソコン内部に熱がこもり、故障の原因となります。
 - ・液晶ディスプレイがしっかり閉じた状態でお使いください。

POINT

▶ 通常の状態からタブレットモードや、タブレットモードから通常の状態にすると画面の表示の向きが自動的に切り替わるように設定されています。詳しくは「富士通タブレットコントロール」のヘルプをご覧ください。

7 ポートリプリケータについて

炒重要


- ▶ 本パソコンには、ポートリプリケータは添付されておりません。 お使いになる場合は、別売のポートリプリケータをご購入ください。
- ▶ ポートリプリケータをお使いになる場合は、必ずポートリプリケータの DC-IN コネクタに AC アダプタを接続してください。
- ▶ ポートリプリケータのDC-INコネクタにACアダプタを接続すると、パソコン本体はACアダプタ運用時と同じ状態になり、バッテリを充電することもできます。
- ▶ ポートリプリケータに接続している周辺機器の中には、電源が入っている状態でポートリプリケータの取り付け/取り外しを行うと、動作が不安定になるものがあります。この場合はパソコン本体の電源を切ってから、ポートリプリケータの取り付け/取り外しを行ってください。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、必ずパソコン本体のコネクタから、LANケーブル、アナログディスプレイケーブル、ACアダプタを取り外してください。破損するおそれがあります。

ポートリプリケータを取り付ける

∧注意



- パソコン本体にポートリプリケータを取り付ける場合は、指をはさまないように注意してください。
 けがの原因となることがあります。
- 1 コネクタの位置を合わせてパソコン本体を水平に下ろし、パソコン本体上面の 奥側を軽く押さえて、ポートリプリケータにパソコン本体下面をしっかりと取 り付けます。




修重要


- ▶ ポートリプリケータに周辺機器を取り付け/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。
- ▶ ポートリプリケータを取り付ける場合、パソコン本体上面の奥側を軽く抑えてください。 強く押さえると液晶ディスプレイが割れるおそれがありますので、注意してください。
- ▶ 本パソコンを持ち運ぶ場合は、ポートリプリケータを必ず取り外してください。ポートリプリケータを接続した状態で本パソコンを持ち運ぶと、パソコン本体およびポートリプリケータのコネクタが破損するおそれがあります。

ポートリプリケータを取り外す

- **1** ポートリプリケータに周辺機器を接続している場合は、周辺機器の電源を切ります。
- **2** ポートリプリケータの取り外しレバーをスライドさせて、ロックを外します。



3 パソコン本体を持ち上げ、ポートリプリケータを取り外します。



8 フロッピーディスクについて

本パソコンには、FDD ユニット(USB)を接続できます。

修重要

- ▶ カスタムメイドの選択により FDD ユニット (USB) を添付しています。
- ▶ AC アダプタや外部ディスプレイなど磁界を発生する機器と FDD ユニット(USB) は離して 使用してください。

取り扱い上の注意

■ ディスク使用時の注意事項

- コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。
- シャッタを開いて中のディスクにさわらないでください。
- 曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
- 磁石などの磁気を帯びたものを近づけないでください。
- 固い床などに落とさないでください。
- 高温や低温の場所に保管しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- ラベルを何枚も重ねて貼らないでください (ドライブにつまる原因になります)。
- 結露させたり、濡らしたりしないようにしてください。


■ FDD ユニット (USB) 使用時の注意事項

- FDD ユニット (USB) にセットしたフロッピーディスクから起動する場合は、BIOS セットアップの次の項目の設定を確認してください $(\rightarrow P.89)$ 。
 - •「詳細」 「USB 設定」 「レガシー USB サポート」: 使用する
- お使いの状況によって、ドライブ名の割り当てが異なることがあります。
 - ・本パソコン起動中に接続されているユニット
 - ・本パソコン起動中のユニットの取り付け/取り外し

FDD ユニット(USB)の取り付け/取り外し

■ 取り付け

1 本パソコンの USB コネクタに FDD ユニット (USB) を接続します。 コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。



POINT_

- ♪ パソコンの電源が入った状態で取り付けおよび取り外しができます。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、パソコン本体背面右側の USB コネクタはお使いになれません。お使いになる場合は、パソコン本体背面左側、またはポートリプリケータの USB コネクタに接続してください。

■ 取り外し

- **1** 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。
- **2** 「Y-E Data USB Floppy ー ドライブ (A) を安全に取り外します」をクリックします。

- ▶ FDD ユニット (USB) を A ドライブとして説明しています。ドライブ名が異なる場合は、お 使いの環境に合わせて読み替えてください。
- 3 「Y-E Data USB Floppy は安全に取り外すことができます。」というメッセージが表示されたことを確認します。
- 4 FDD ユニット(USB)を取り外します。


フロッピーディスクをセットする/取り出す

修重要

▶ カスタムメイドの選択により FDD ユニット (USB) を添付しています。


■ セットする

矢印のある面を上向きにして、フロッピーディスク取り出しボタンが飛び出すまで差し込みます。




■ 取り出す

アクセスランプが消えていることを確認して、フロッピーディスク取り出しボタンを押します。



- ▶ DOS/V フォーマット済みのフロッピーディスクを使用してください。その他のフロッピー ディスクを使用すると、動作が保証されません。
 - 使用できるフロッピーディスクについては、「技術情報」- 「本体仕様」(→ P.106) をご 覧ください。
- ▶ FDD ユニットのアクセスランプの点灯中にフロッピーディスクを取り出すと、ディスク内 のデータが壊れるおそれがあります。
- ▶ フロッピーディスクに保存してある情報を消したくないときや、追加して書き込みたくな いときは、フロッピーディスクの書き込み禁止タブをスライドさせ、穴があいた状態(書 き込み禁止の状態)にします。再び情報を書き込みたいときは、書き込み禁止タブをスラ イドさせ、穴が閉じた状態にします。



9 メモリについて

メモリを交換する

⚠警告



 ● メモリの取り付け/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタや 周辺機器を取り外してください。スタンバイや休止状態では、取り付け/取り外しを行わないでください。

感電の原因となります。また、データが消失したり、パソコン本体やメモリが故障する原因となることがあります。




取り外したカバー、キャップ、ネジ、電池などの部品は、小さなお子様の手の届かないところに置いてください。

誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

修重要

- ▶ 本パソコンのネジを取り外すときは、ネジのサイズに合ったプラスのドライバー1番をお使いください。他のドライバーを使うと、ネジの頭をつぶすおそれがあります。
- ▶ 取り付けるメモリは、本パソコンでサポートしているメモリをご使用ください。 FMVNM25HM (256MB)、FMVNM51HM (512MB)、FMVNM1GHM (1GB) がお使いに かれます
- ▶ メモリは次図のように両手でふちを持ってください。金色の線が入っている部分(端子)には、絶対に手を触れないでください。指の油分などが付着すると、接触不良の原因となることがあります。

この部分には手を触れないでください




POINT_

- ▶ 操作に必要な箇所以外には手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ 取り外したネジなどをパソコン本体内部に落とさないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ メモリの表面の端子やIC 部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- ▶ メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを 抜いてから再度メモリを取り付け直してください。
- ▶ メモリを取り付け、メモリの容量を確認するには、BIOS セットアップの「情報」メニューの「メモリスロット」の項目を見ます (→ P.93)。「256MB SDRAM」などと取り付けたメモリの容量が表示されます。取り付けが正しいにもかかわらず本パソコンが起動しない場合は、メモリが故障、または不良です。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。
- ▶ パソコン本体の電源を入れる前に必ずメモリを取り付けておいてください。
- メモリを増やすときは、あらかじめ取り付けられているメモリを取り外して交換する必要があります。

■ メモリを取り付ける


修重要

- ▶ メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- **1** 内蔵バッテリパックを取り外します。 「バッテリパックを交換する」(→ P.48) の手順1~3
- **2** パソコン本体下面のネジ(2ヶ所)を外し、カバーを矢印の方向にスライドさせて取り外します。




3 メモリを取り外します。

メモリを押さえている両側のツメを左右に開き、スロットから取り外します。



4 新しいメモリを取り付けます。

両手でメモリのふちを持って、斜め上からしっかり差し込み、パチンと音がするまで下 に倒します。




溪重要

- ▶ メモリスロット以外には、手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ メモリの交換を行う場合は、端子や IC などに触れないようメモリのふちを持ってくださ
- ▶ メモリの表面の端子や IC 部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- ▶ メモリがうまく取り付けられないときは、無理に取り付けず、いったんメモリを抜いてから再度取り付け直してください。無理に取り付けようとすると、メモリやコネクタが破損する原因となります。

5 カバーを取り付け、ネジで固定します。

手順2で外したカバーを取り付けます。カバーのツメをパソコン本体のツメ穴に合わせて、取り付けてください。



6 内蔵バッテリパックを取り付けます。

「バッテリパックを交換する」(→ P.48) の手順 4

%重要

▶ メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときに「拡張メモリエラー」というメッセージや英語のメッセージが表示されたり、画面に何も表示されないことがあります。その場合は電源を切り、メモリを取り付け直してください。

10 SD メモリーカードについて

取り扱い上の注意

故障を防ぐため、SDメモリーカードをお使いになるときは、次の点に注意してください。

- 温度の高い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 重い物を載せないでください。
- コーヒーなどの液体がかからないように注意してください。
- 保管する場合は、必ずケースに入れてください。

使用できる SD メモリーカード

本パソコンで使用できる SD メモリーカードは次のとおりです。

- SD メモリーカード
- miniSD メモリーカード

POINT_

- ▶ すべての SD メモリーカードの動作を保証するものではありません。
- ▶ mini SD メモリーカードをお使いの場合は、アダプタが必要になります。必ず mini SD メモリーカードアダプタにセットしてからお使いください。そのまま挿入すると、mini SD メモリーカードが取り出せなくなることがあります。
- ▶ 著作権保護機能には対応していません。
- ▶ マルチメディアカード (MMC)、およびセキュアマルチメディアカードには対応していません
- ▶ SD IO カードには対応していません。
- ▶ パラレルインターフェースを利用した高速データ転送に対応しています。
- ▶ SDメモリーカードや、記録されているデータの取り扱いについては、SDメモリーカード や周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- ▶ SDメモリーカードをデジタルカメラなどで使っている場合、Windows上でフォーマットしないでください。フォーマットすると、デジタルカメラなどでメモリーカードが使えなくなります。

フォーマットしてしまった場合は、デジタルカメラなどで再度フォーマットしてからお使いください。フォーマットの方法については、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。

SD メモリーカードをセットする

⚠注意




● SD メモリーカードをセットまたは取り出すときは、SD メモリーカードスロットに指を入れないでください。 けがの原因となることがあります。

修重要

- ▶ SDメモリーカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体に留まった 静電気により破壊される場合があります。SDメモリーカードを取り扱う前に、一度金属 質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- 1 パソコン本体右側面の SD メモリーカードスロットに、SD メモリーカードをセットします。

SD メモリーカードの製品名を上にして SD メモリーカードスロットにしっかり差し込みます。



修重要

▶ 書き込み禁止の状態のSDメモリーカードにファイルの書き込みや削除を行った場合、書き込みエラーメッセージ、または削除エラーメッセージの表示に時間がかかったり、SD メモリーカードの内容の一部が正しく表示されない場合があります。その場合は、書き込み禁止の状態を解除し、もう一度セットし直してください。

POINT

▶「Windows が実行する動作を選んでください」と表示されることがあります。「キャンセル」をクリックしてください。

SD メモリーカードを取り出す

⚠注意



● SDメモリーカードをセットまたは取り出すときは、SDメモリーカードスロットに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

修重要

- ▶ SDメモリーカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体に留まった 静電気により破壊される場合があります。SDメモリーカードを取り扱う前に、一度金属 質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- **1** 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。

POINT

- ▶ 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウで、「停止」をタップして SD メモリーカードを取り出さないでください。パソコン本体の動作が不安定になる場合があります。
- ▶ SDメモリーカードによっては、「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンが表示されないものもあります。アイコンが表示されない場合は、SDメモリーカードのマニュアルをご覧ください。
- 2 「[SDメモリーカード]を安全に取り外します」をクリックします。

POINT


- ▶ 「[SD メモリーカード]」には、お使いの SD メモリーカードの名称が表示されます。
- ▶「デバイス'汎用ボリューム'を今停止できません。後でデバイスの停止をもう一度実行してください。」というメッセージが表示された場合は、「OK」をクリックし、メモリーカードにアクセスしていないことを確認した後、もう一度手順1からやり直してください。
- 3 「ハードウェアの取り外し」というメッセージが表示されたことを確認します。
- **4** SDメモリーカードを一度押します。 SDメモリーカードが、少し飛び出します。



修重要

- ▶ SDメモリーカードスロットから SDメモリーカードを取り出す場合は、強く押さないでください。 指を離したときに、メモリーカードが飛び出し、紛失したり、衝撃で破損したりする恐れがあります。
 - また、SD メモリーカードを引き抜くときは、ひねったり斜めに引いたりして、SD メモリーカードに無理な力がかからないようにしてください。
- ▶ SDメモリーカードを取り出す場合は、SDメモリーカードスロットを人に向けたり、顔を 近づけたりしないでください。SDメモリーカードが飛び出すと、けがの原因となること があります。

5 SD メモリーカードを取り出します。



11 コンパクトフラッシュカードについて

取り扱い上の注意

故障を防ぐため、コンパクトフラッシュカードをお使いになるときは、次の点に注意してください。

- 温度の高い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 重い物をのせないでください。
- コーヒーなどの液体がかからないように注意してください。
- 保管する場合は、必ずケースに入れてください。

POINT

- ▶ SDメモリーカードまたはコンパクトフラッシュカードの種類によっては、同時に使用できないものがあります。 お使いになる SD メモリーカードまたはコンパクトフラッシュカードのマニュアルで確認してください。
- ▶ 本パソコンでは LAN カードが使えない場合があります。
- ▶ 本パソコンでは、3.3Vまたは5Vを使用するコンパクトフラッシュカードのみサポートしています。

コンパクトフラッシュカードをセットする

∧注意



コンパクトフラッシュカードをセットまたは取り出すときは、コンパクトフラッシュカードスロットに指を入れないでください。けがの原因となることがあります。

修重要

▶ コンパクトフラッシュカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。コンパクトフラッシュカードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

- ▶ コンパクトフラッシュカードによっては、セットするときに電源を切る必要のあるものがあります。お使いになるコンパクトフラッシュカードのマニュアルで確認してください。
- ▶ コンパクトフラッシュカードによっては、ドライバのインストールが必要なものがあります。お使いになるコンパクトフラッシュカードのマニュアルをご覧になり、必要に応じてドライバをインストールしてください。
- ▶ コンパクトフラッシュカードやUSB機器を2つ以上同時に取り付ける場合には、ACアダプタでお使いください。バッテリでお使いになると、バッテリが劣化します。

1 コンパクトフラッシュカード取り出しボタンを押します。 コンパクトフラッシュカード取り出しボタンが少し飛び出します。




2 飛び出したコンパクトフラッシュカード取り出しボタンを押し、ダミーカード を取り出します。



POINT

- ▶ 取り出したダミーカードは、なくさないように保管してください。
- 3 パソコン本体の右側面のコンパクトフラッシュカードスロットに、コンパクト フラッシュカードをセットします。

コンパクトフラッシュカードの製品名を上にしてコンパクトフラッシュカードスロッ トにしっかり差し込みます。



修重要

- ▶ コンパクトフラッシュカード取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず押し込んでください。
 - コンパクトフラッシュカード取り出しボタンが飛び出した状態でコンパクトフラッシュカードをセットすると、ボタンが中に入らなくなります。また、ボタンが破損する原因となります。
- ▶ うまくセットできない場合には一度 コンパクトフラッシュカードを取り出し、上下が反対 になっていないか、差し込む方向が間違っていないかを再度確認してください。 また、お使いになるコンパクトフラッシュカードのマニュアルもご覧ください。
- ▶ コードやケーブルを接続して使うコンパクトフラッシュカードをお使いの場合、コンパクトフラッシュカードとコードを接続しているコネクタ部分に物を載せたり、ぶつけたりしないでください。破損の原因となります。
- ▶ 本パソコンにはコンパクトフラッシュカードのロック機構がありません。コード付きのコンパクトフラッシュカードや、ケーブルを接続しているコンパクトフラッシュカードは、コードやケーブルを引っ張らないでください。コンパクトフラッシュカードが抜けるおそれがあります。

PPOINT

▶ コンパクトフラッシュカードによっては、「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されないものもあります。アイコンが表示されない場合には、コンパクトフラッシュカードのマニュアルをご覧になり、確認してください。

コンパクトフラッシュカードを取り出す

溪重要

▶ コンパクトフラッシュカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。コンパクトフラッシュカードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

POINT

- ▶ コードやケーブルを接続して使うコンパクトフラッシュカードを取り出す場合、コンパクトフラッシュカードのコードを引っ張らないでください。破損の原因となります。
- ▶ コンパクトフラッシュカードを取り出す場合は、次の手順で行ってください。手順どおり 行わないと、故障の原因となります。
- ▶ コンパクトフラッシュカードによっては、取り出すときに電源を切る必要のあるものがあります。コンパクトフラッシュカードのマニュアルで確認してください。

∧注意



コンパクトフラッシュカードの使用終了直後は、コンパクトフラッシュカードが高温になっていることがあります。コンパクトフラッシュカードを取り出すときは、手順3の後、しばらく待ってから取り出してください。火傷の原因となることがあります。



コンパクトフラッシュカードをセットまたは取り出すときは、コンパクトフラッシュカードスロットに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

1 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。

POINT


- ▶ コンパクトフラッシュカードによっては、「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されないものもあります。アイコンが表示されない場合には、コンパクトフラッシュカードのマニュアルをご覧になり、確認してください。
- ▶ 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウで、「停止」をクリックしてコンパクトフラッシュカードを取り出さないでください。パソコン本体の動作が不安定になる場合があります。
- 2 「[コンパクトフラッシュカード]を安全に取り外します」をクリックします。

POINT_


- ▶「[コンパクトフラッシュカード]」には、お使いのコンパクトフラッシュカードの名称が表示されます。
- ▶「デバイス'汎用ボリューム'を今停止できません。後でデバイスの停止をもう一度実行してください。」というメッセージが表示された場合は、「OK」をクリックし、コンパクトフラッシュカードにアクセスしていないことを確認した後、もう1度手順1からやり直してください。
- **3** 「ハードウェアの取り外し」というメッセージが表示されたことを確認します。
- **4** コンパクトフラッシュカード取り出しボタンを押します。 コンパクトフラッシュカード取り出しボタンが少し飛び出ます。



5 飛び出したコンパクトフラッシュカード取り出しボタンを押し、コンパクトフラッシュカードを取り出します。



6 ダミーカードをコンパクトフラッシュカードスロットにしっかり差し込みます。



廖重要

▶ コンパクトフラッシュカード取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず押し込んでください。

コンパクトフラッシュカード取り出しボタンが飛び出した状態でお使いになると、ボタン が破損する原因となります。


12 プリンタについて

修重要

- ▶ プリンタの接続にはプリンタケーブルが必要です。プリンタケーブルは、プリンタに添付されていないことがあります。
 - また、添付されているものも、コネクタの形状により接続できない場合もあります。そのような場合は、接続できるプリンタケーブルを別にお買い求めください。
- ▶ プリンタの接続方法は、プリンタによって異なります。プリンタのマニュアルをご覧ください。

接続について

■ USB コネクタの場合



POINT

▶ USB 接続のプリンタは、ポートリプリケータの USB コネクタに接続することもできます。

13 外部ディスプレイについて

接続について

本パソコンは、プロジェクタやアナログディスプレイなどの外部ディスプレイを接続することができます。

⚠警告



外部ディスプレイの接続/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。感電の原因となります。

∧注意



ケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体および外部ディスプレイが故障する原因となります。


■ アナログディスプレイを接続する場合

ここでは、パソコン本体背面の外部ディスプレイコネクタに、アナログディスプレイを接続する場合について説明します。

- **1** パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します(→『取扱説明書』)。
- 2 パソコン本体背面の外部ディスプレイコネクタ(アナログ)に、ディスプレイケーブルを接続します。

コネクタは正面から見ると台形になっています。 コネクタの形を互いに合わせてしっかり差し込み(1)、ディスプレイケーブルの左右の ネジで固定します(2)。

外部ディスプレイコネクタ (アナログ)



POINT_

- ▶ 外部ディスプレイは、ポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタに接続することも できます。ただし、ポートリプリケータ接続時には、パソコン本体の外部ディスプレイコ ネクタはお使いになれません。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、必ずパソコン本体の外部ディスプレイコネクタからディ スプレイケーブルを取り外してください。破損の原因となります。
- **3** アナログディスプレイにディスプレイケーブルを接続します。 接続方法は、アナログディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- **4** アナログディスプレイの電源ケーブルを接続して、電源を入れます。
- 5 パソコン本体に AC アダプタを取り付け、電源を入れます。

POINT

- ▶ 外部ディスプレイを接続後パソコン本体の電源を入れると、次のようになることがありま す。
 - ・パソコン本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイで同時に表示される
 - ・「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示される この場合は、画面の指示に従って外部ディスプレイのドライバをインストールしてくだ
- ▶ 外部ディスプレイなど磁界を発生する機器と FDD ユニットは離して使用してください。
- 6 画面の表示を切り替えます。

【Fn】+【F10】キーを押すと、液晶ディスプレイ→外部ディスプレイ→同時表示→液晶 ディスプレイ…の順で画面表示を切り替えることができます。また、OS の「画面のプ ロパティ」でも切り替えることができます(→『ソフトウェアガイド』の「機能」-「表示装置の切り替え」)。

14 ハードウェアのお手入れ

パソコン本体のお手入れ

⚠警告



- 感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、次の事項を必ず行ってください。
 - ・パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。
 - ・プリンタなど、周辺機器の電源を切り、パソコン本体から取り外してください。

パソコン本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、拭き取りの際は、パソコン本体に水が入らないよう十分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

液晶ディスプレイのお手入れ

液晶ディスプレイの汚れは、乾いた柔らかい布かメガネ拭きで軽く拭き取ってください。

修重要

- ▶ 液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。 液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ▶ 液晶部分を拭くときは、必ずから拭きしてください。水や中性洗剤を使うと、液晶部分を 傷めるおそれがあります。
- ▶ 化学ぞうきんや市販のクリーナーを使うと、成分によっては、液晶ディスプレイのコーティングを傷めるおそれがあります。次のものは使わないでください。
 - アルカリ性成分を含んだもの
 - 界面活性剤を含んだもの
 - アルコール成分を含んだもの
 - ・シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
 - 研磨剤を含むもの

キーボードのお手入れ

キーボードの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、拭き取りの際は、キーボード内部に水が入らないよう十分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

キーボードのキーとキーの間のホコリなどを取る場合は、圧縮空気などを使ってゴミを吹き飛ばしてください。なお、掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。

マウスのお手入れ

修重要

▶ カスタムメイドの選択により USB マウス、USB マウス (光学式) を添付しています。 表面の汚れは、柔らかい布でから拭きします。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、拭き取りの際は、マウス本体に水が入らないよう十分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

また、USB マウスのボールがスムーズに回転しないときは、ボールを取り外してクリーニングします。ボールのクリーニング方法は、次のとおりです。なお、お使いのマウスにより形状が異なります。

1 マウスの裏ブタを取り外します。

マウス底面にある裏ブタを、矢印の方向に回して取り外します。




2 ボールを取り出して、水洗いします。

マウスをひっくり返し、ボールを取り出します。その後、水洗いして十分に乾燥させます。



3 マウス内部をクリーニングします。

マウス内部、および裏ブタを、水に浸して固くしぼった布で拭きます。 ローラーは、綿棒で拭きます。



4 ボール、裏ブタを取り付けます。

ボールとマウスの内部を十分乾燥させたら、ボールと裏ブタを取り付けます。

フロッピーディスクドライブのお手入れ

修重要

▶ カスタムメイドの選択により FDD ユニット(USB) を添付しています。

フロッピーディスクドライブは、長い間使用していると、ヘッド(データを読み書きする部品)が汚れてきます。ヘッドが汚れると、フロッピーディスクに記録したデータを正常に読み書きできなくなります。別売のクリーニングフロッピーを使用して、3ヶ月に1回程度の割合でクリーニングしてください。

■ 用意するもの

商品名:クリーニングフロッピィマイクロ

商品番号:0212116

クリーニングフロッピィマイクロは、富士通サプライ品です。お問い合わせ先については、『取扱説明書』をご覧ください。

■ お手入れのしかた

- **1** クリーニングフロッピーをセットします。
- **2** デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。 「マイコンピュータ」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「3.5 インチ FD (A:)」をクリックします。 フロッピーディスクドライブのクリーニングが開始されます。
- **4** 「ドライブAのディスクはフォーマットされていません。今すぐフォーマットしますか?」のメッセージが表示されたら、「いいえ」をクリックします。
- 5 フロッピーディスクへのアクセスが終了したことを確認し、クリーニングフロッピーを取り出します。
- **6** 「マイコンピュータ」ウィンドウを閉じます。

Memo

第3章

BIOS

BIOSセットアップというプログラムについて説明しています。また、本パソコンのデータを守るためにパスワードを設定する方法についても説明しています。

1	BIOS セットアップとは	82
2	BIOS セットアップの操作のしかた	83
3	メニュー詳細	87
4	BIOS のパスワード機能を使う	94
5	BIOS が表示するメッセージー覧	99

1 BIOS セットアップとは

BIOS セットアップとは、本パソコンの環境を設定するためのプログラムです。本パソコンご購入時は、すでに最適なハードウェア環境に設定されています。通常の使用状態では、BIOS セットアップで環境を設定(変更)する必要はありません。BIOS セットアップの設定は、次の場合などに行います。

- 特定の人だけが本パソコンを使用できるように、パスワード(暗証番号)を設定するとき
- 起動時の自己診断(POST)で BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示されたとき

修重要

▶ BIOS セットアップの設定項目の詳細については、BIOS セットアップ画面 (\rightarrow P.83) の「項目へルプ」をご覧ください。

POINT

- ▶ BIOS セットアップで設定した内容は、パソコン本体内部の CMOS RAM と呼ばれるメモリ に記憶されます。この CMOS RAM は、バックアップ用バッテリによって記憶した内容を 保存しています。BIOS セットアップを正しく設定しても、パソコン本体の起動時に「システム CMOS のチェックサムが正しくありません。標準設定値が設定されました。」というメッセージが表示される場合は、バックアップ用バッテリが消耗して、CMOS RAM に 設定内容が保存されていないことが考えられますので、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。
- ▶ 起動時の自己診断中は不用意に電源を切らないでください。 本パソコンは、自己診断中の異常終了の回数を数えており、3回続いた場合は4回目の起動時に「前回の起動が正常に完了しませんでした。」というメッセージを表示します。
- ▶ 起動時の自己診断(POST) 本パソコンの電源を入れたときや再起動したときに、ハードウェアの動作に異常がないか どうか、どのような周辺機器が接続されているかなどを自動的に調べます。これを「起動 時の自己診断」(POST: Power On Self Test) といいます。

2 BIOS セットアップの操作のしかた

BIOS セットアップを起動する

BIOS セットアップでは、すべての操作をキーボードで行います。

- **1** 作業を終了してデータを保存します。
- 2 状態表示 LED のハードディスクアクセスランプが点灯していないことを確認し、本パソコンを再起動します。
- **3** 「FUJITSU」のロゴマークが表示され、画面の下に「[Esc]Diagnostic Screen, [F2]BIOS Setup, [F12]Boot Menu」と表示されている間に、【F2】キーを押してください。

BIOS セットアップの操作のしかたが表示されます。

BIOS セットアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。

メニューバー PhoenixBIOSセットアップユーティリティ メニューの名称が表示されます。 <mark>メイン</mark> 詳細 セキュリティ 起動 カーソル システム日付 現在の時刻を、時:分:秒 で設定します。(24時間制) 設定する項目に合わせます。 項目ヘルプ 〈Tab〉キー、〈Enter〉キー で右の項目に移動します。 ▶ プライマリマスター DESCRIPTION OF THE PERSON OF T カーソルを合わせた項目の説明が表示 されます。 <Shift-Tab>キーで 左の項目に移動します。 言語 (Language): [日本語 (JP)] 設定フィールド 各メニューで設定する項目名と設定値 が表示されます。 F1 ヘルプ ↑↓ 項目選択 -/Space 値の変更 キー一覧 Esc 終了 ←→ メニュー選択 Enter ▶ サブメニュー選択 F10 保存して終了

設定時に使うキーの一覧です。

POINT_

- ▶ BIOS セットアップの画面ではなく OS が起動してしまった場合は、起動が完了するのを 待って、もう一度手順2からやり直してください。
- ▶ 手順3で【F12】キーを押すと、「起動メニュー」が表示され、起動するドライブを選択することができます。また、〈BIOS セットアップを起動〉を選択すると、BIOS セットアップの「メイン」メニューが表示されます。

起動メニュー

- 1. ・フロッピーディスクドライブ
- 2. +ハードディスクドライブ
- 3. CD-ROMドライブ

〈BIOSセットアップを起動〉

設定を変更する

ここでは一般的な操作方法を説明します。

1 【←】キーまたは【→】キーでカーソルを移動し、設定したいメニューを選びます。

選択したメニュー画面が表示されます。

- **2** 【↓】キーまたは【↑】キーでカーソルを移動し、設定したい項目を選びます。
- **3** 【Space】キーまたは【一】キーを押して、選択している項目の設定値を変更します。

続けて他の設定項目を変更する場合は、手順1~3を繰り返してください。

4 設定を保存して終了します。

「BIOS」 - 「BIOS セットアップを終了する」 (\rightarrow P.86)

修重要

▶ BIOS セットアップは正確に設定してください。 設定を間違えると、本パソコンが起動できなくなったり、正常に動作しなくなることがあります。 このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定に戻して本パソコン

POINT

を起動し直してください。

- ▶ 設定内容を変更前の値に戻す方法は、「BIOS」-「終了メニュー」(→ P.93) をご覧ください。
- ▶ 設定内容をご購入時の設定値に戻す方法は、「ご購入時の設定に戻す」(→『取扱説明書』)をご覧ください。
- ▶ 項目名に「▶」が付いている項目にはサブメニューがあります。 項目名にカーソルを移動して【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。元の メニュー画面に戻るときは【Esc】キーを押します。

各キーの役割

設定時に使用するキーの役割は、次のとおりです。

+-	役割
【↑】キー、【↓】キー	設定する項目にカーソルを移動します。
【←】キー、【→】キー	メニューを切り替えます。
【Pg Up】	【Fn】キーと同時に押すことで、メニュー画面が複数ページにわたる場合は、前ページ、または次ページに移動します。
【Home】 キー、【End】 キー	【Fn】キーと同時に押すことで、メニュー画面の最初の項目、 または最後の項目にカーソルを移動します。
【Enter】≠─	▶印が付いた項目のサブメニュー画面を表示します。また、「終了」メニューなどでは、各項目の処理を行います。設定する項目で押すと、設定値が一覧で表示されます。
【F1】キー	一般ヘルプ画面を表示します。同じキーを再度押すか、【Esc】
【Alt】+【H】キー	キーを押せば閉じます。
【F5】 キー	各項目の設定を1つ前の設定値に変更します。
[-] +-	
【F6】 キー	各項目の設定を次の設定値に変更します。
【Space】 キー	
【F9】キー	標準設定値を読み込みます。
【F10】キー	現在の設定値を保存して、BIOS セットアップを終了します。
【Esc】 キー	「終了」メニューを表示します。また、サブメニュー画面で
【Alt】+【X】≠−	これらのキーを押すと、1つ上のメニュー画面に戻ります。

POINT

▶ ここでいう【一】キーは□aのことです。

BIOS セットアップを終了する

変更した設定を有効にするためには、設定内容を CMOS RAM に保存しておく必要があります。次の操作を行い、設定内容を保存してから BIOS セットアップを終了してください。

1【Esc】キーを押します。

「終了」メニューが表示されます。

2 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「変更を保存して終了する」を選択し、 【Enter】キーを押します。

次のメッセージが表示されます。

セットアップ確認 変更した内容を保存して終了しますか? [**はい**] [いいえ]

3 【←】キーまたは【→】キーで「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。 すべての設定値が保存された後、BIOS セットアップが終了し、本パソコンが再起動します。

POINT

- ▶ サブメニューを表示している場合は、「終了」メニューが表示されるまで、【Esc】キーを2 ~3回押してください。
- ▶ 設定を変更しないで終了する場合は、「終了」メニューで「変更を保存せずに終了する」を 選択して終了してください (→ P.93)。
- ▶ いったん設定内容を保存したあと、続けて他の項目を設定する場合は、「終了」メニューで「変更を保存する」を選択してください(→ P.93)。
 - 1.「終了」メニューの「変更を保存する」を選択し、【Enter】キーを押します。 「変更した内容を保存しますか?」というメッセージが表示されます。
 - 2. 【←】キーまたは【→】キーで「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。

3 メニュー詳細

炒重要

▶ BIOS セットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめ ご了承ください。

メインメニュー

「メイン」メニューでは、日時の設定と、ドライブやメモリの機能などの設定を行います。

- □ システム時刻
- □システム日付
- □プライマリマスター

POINT_

- ▶「終了」メニューの「標準設定値を読み込む」(→P.93)を実行した直後は、「プライマリマスター」の項目の自動設定が行われていません。BIOS セットアップを再起動すると、各項目が自動設定されます。
- タイプ

POINT

- ▶ 通常は「自動」に設定してください。
- ・LBA フォーマット
- 合計セクタ
- 最大容量
- マルチセクタ転送
- LBA モード制御
- 転送モード
- Ultra DMA モード

POINT

- ▶ 「シリンダ数」、「ヘッド数」、「セクタ数」は、「タイプ」が「自動」で、8.4GB 以下のハードディスクと認識されている場合のみ設定できます。
- ▶「シリンダ数」、「ヘッド数」、「セクタ数」は正しく設定してください。間違って設定すると、正常に動作しなくなります。
- ▶「合計セクタ」、「最大容量」は、「タイプ」が「自動」で、ハードディスクと認識されている場合のみ表示されます。
- ▶ 「タイプ」以外の項目は、表示のみで設定できません。

□言語 (Language)

POINT

▶ 設定と同時に画面表示が切り替わり、次に設定を変更するまで同じ言語で表示されます。

詳細メニュー

「詳細」メニューでは、周辺機器の設定などを行います。

□シリアル/パラレルポート設定

POINT

- ▶ Windows XP Tablet PC Edition 2005 モデルの場合は「シリアル/パラレルポート設定」は表示されません。
- ▶「I/O アドレス」、「割り込み番号」は、複数のデバイスに同じ設定値を割り当てないように 注意してください。同じ設定値を割り当てると、項目名の左に*が表示されます。
- タッチパネル
 - ・1/0 アドレス
 - 割り込み番号

□ キーボード/マウス設定

● 起動時の Numlock 設定

□ディスプレイ設定

● ディスプレイ

POINT

- ▶ 本パソコンの起動後は、キーボード操作や「画面のプロパティ」で画面表示を切り替えることができます(→『ソフトウェアガイド』の「機能! 「表示装置の切り替え」)。
- 全体表示

□その他の内蔵デバイス設定

- IDE コントローラ
- 内蔵モデム
- 内蔵 LAN デバイス
- 無線 LAN デバイス

□ CPU 設定

- SpeedStep(R) テクノロジ
 - バッテリ運用時
 - AC 運用時
- XD ビット機能

□ USB 設定

- レガシー USB サポート
 - ・SCSI サブクラスサポート

POINT

▶ SCSI サブクラスサポートを使用して、パソコンが起動しなくなった場合は、USB デバイスを取り外して再起動してください。

POINT

▶ FDD ユニット (USB) にセットしたフロッピーディスクから起動する場合は、「レガシー USB サポート」の項目を「使用する」に設定してください(ご購入時の設定)。

□各種設定

- 電源ボタン
- LAN によるウェイクアップ
- 自動 Save to Disk (Windows XP Tablet PC Edition 2005 モデルの場合のみ)
- 音量設定
- PCI クロックラン
- FAN コントロール

□イベントログ設定

- イベントログ領域の状態
- イベントログ内容の状態
- イベントログの表示

POINT_

- ▶ イベントログメッセージで、「POST エラー: nnnnnnnn nnnnnnnn」というメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。それ以外のメッセージは、本パソコンの使用には特に問題のないメッセージです。
- イベントログ
 - ・システム起動
- イベントログの消去
- イベントログのマーク

セキュリティメニュー

「セキュリティ」メニューでは、本パソコンを特定の人だけが使用できるよう設定を行います。

- □管理者用パスワード
- □ユーザー用パスワード
- □管理者用パスワード設定

POINT_

- ▶ 次の項目は、管理者用パスワードが設定されている場合に設定できます。
 - ユーザー用パスワード設定
 - ユーザー用パスワード文字数
 - ・起動時のパスワード
 - 自動ウェイクアップ時
 - レジューム時のキーボードロック
 - 取外し可能なディスクからの起動
 - ・BIOS フラッシュメモリへの書き込み
 - ・ハードディスクセキュリティ
 - 所有者情報
 - セキュリティチップ設定

□ユーザー用パスワード設定

POINT

▶ 管理者用パスワードとユーザー用パスワードの両方が設定されている状態で、ユーザー用 パスワードで BIOS セットアップに入ると、設定値がグレーで表示される項目があります。 グレー表示される項目は、ユーザー用パスワードでは変更できません。

□ユーザー用パスワード文字数

POINT

▶ 本項目はユーザー用パスワードでBIOSセットアップに入った場合のみ有効です。管理者用のパスワードでBIOSセットアップに入った場合は、最低文字数より少ない文字をユーザー用パスワードとして設定することができます。

□起動時のパスワード

● 自動ウェイクアップ時

- □レジューム時のキーボードロック
- □取外し可能なディスクからの起動
- □ BIOS フラッシュメモリへの書き込み
- □ハードディスクセキュリティ

炒重要

- ▶ 本パソコンでセキュリティを設定したハードディスクは、他のパソコンに接続しても使用できません。他のパソコンに接続して使用する場合は、本パソコンで設定したハードディスクセキュリティのパスワードの設定が必要になります。
- プライマリマスター用パスワード
- プライマリマスター用パスワード設定
- 起動時のパスワード入力

POINT

▶ ハードディスクパスワード設定後、パスワード入力を求めるウィンドウを表示させたくない場合には、「起動時のパスワード入力」を「使用しない」に設定してください。

□所有者情報

POINT

- ▶ 管理者用パスワードが設定されていない場合は、「所有者情報」の各項目は表示されますが、選択できません。
- 所有者情報
- 所有者情報設定
- 文字色
- 背景色

□ セキュリティチップ設定

● セキュリティチップ

修重要

- ▶「セキュリティチップ」の設定を有効にするには、BIOS セットアップ終了後に本パソコンの再起動が必要です。「終了」メニューで「変更を保存して終了する」(→ P.93)を選択し、本パソコンを再起動してください。「終了」メニューで「変更を保存する」(→ P.93)を実行しただけで再起動を行わずに電源を切ると、設定が正しく行われません。その場合は、次回起動時にエラーメッセージが表示されます。
- セキュリティチップのクリア

POINT

▶ 本項目は、「セキュリティチップ」が「使用する」に設定されている場合にのみ表示され、管理者用パスワードが設定されている場合のみ選択できます。「セキュリティチップ」を「使用しない」から「使用する」に変更した場合、本パソコンを再起動して設定が有効になるまで、本項目は選択できません。

起動メニュー

「起動」メニューでは、本パソコンの起動時の動作についての設定を行います。

- □高速起動
- □起動時の自己診断画面
- □起動メニュー

POINT

- ▶ 管理者用パスワードが設定されている場合に設定できます。
- □ネットワークサーバからの起動
- □起動デバイスの優先順位
- フロッピーディスクドライブ
- ハードディスクドライブ
- CD-ROM ドライブ
- ネットワーク起動

POINT

- ▶ 利用可能な起動デバイスが、起動時の検索順序の高い順に表示されます。ただし、「ネットワーク起動」は、「ネットワークサーバからの起動」が「使用する」に設定されている場合に表示されます。なお、「ネットワークサーバからの起動」を「使用する」に設定した場合、「ネットワーク起動」の優先順位は、再起動後に設定可能となります。
- ▶ CDから起動するには起動可能なOSの入ったCDが必要となります。再起動前に本パソコン に CD をセットしてください。

情報メニュー

「情報」メニューには、BIOS セットアップやパソコン本体についての情報が表示されます。設 定を変更することはできません。

- □ BIOS 版数
- □ BIOS 日付
- □ BIOS 領域
- □ CPU タイプ
- □ CPU 速度
- □ L1 キャッシュ
- □ L2 キャッシュ
- □全メモリ容量
- メモリスロット

終了メニュー

「終了」メニューでは、設定値の保存や読み込み、BIOS セットアップの終了などを行います。

□変更を保存して終了する

設定した内容を CMOS RAM に保存して BIOS セットアップを終了します。

□変更を保存せずに終了する

設定した内容を CMOS RAM に保存しないで BIOS セットアップを終了します。

□標準設定値を読み込む

すべての項目を標準設定値にします。

□変更前の値を読み込む

すべての項目について、CMOS RAM から変更前の値を読み込み、変更を取り消します。

□変更を保存する

変更した内容を CMOS RAM に保存します。

□変更を保存して電源を切る

変更した内容を CMOS RAM に保存して、電源を切ります。

4 BIOS のパスワード機能を使う

ここでは、本パソコンのデータを守るためのパスワード機能について説明します。

本パソコンは、他人による不正使用を防止するために、パスワードを設定することができます。パスワードを設定すると、正しいパスワードを知っている人以外は本パソコンを使用できなくなります。

パスワードの種類

設定できるパスワードは次のとおりです。

- 管理者用パスワード 本パソコンをご購入になった方などが使用するパスワードです。パスワード機能を使用するときは必ず設定してください。
- ユーザー用パスワード 「管理者」以外で本パソコンをお使いになる方が使用するパスワードです。「管理者用パス ワード」を設定した場合のみ設定できます。
- ハードディスク用パスワード 本パソコンのハードディスクを他のユーザーや他のパソコンで使用できないようにするた めのパスワードです。「管理者用パスワード」を設定した場合のみ設定できます。

パスワードを設定する

パスワードの設定は、BIOS セットアップで行います。パスワードの設定方法は、次のとおりです。

■ 管理者用パスワード/ユーザー用パスワードを設定する

- **1** BIOS セットアップを起動します。 「BIOS」 - 「BIOS セットアップを起動する」(→ P.83)
- **2** 「セキュリティ」メニューで「管理者用パスワード設定」(\rightarrow P.90)、または「ユーザー用パスワード設定」(\rightarrow P.90) を選択して【Enter】キーを押します。パスワード入力用のウィンドウが表示されます。
- **3** 8 桁までのパスワードを入力します。 入力できる文字種はアルファベットと数字です。

入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。

また、ユーザー用のパスワードの最低文字数は、「ユーザー用パスワード文字数」(\rightarrow P.90)で設定することができます。

- **4** パスワードを入力したら【Enter】キーを押します。 「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力を求め られます。
- 5 手順3で入力したパスワードを再度入力して【Enter】キーを押します。 「セットアップ通知」と書かれたウィンドウが表示されます。
- **6** 【Enter】キーを押して、設定を終了します。 再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」と書かれたウィン ドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順3からやり直してください。 パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

■ ハードディスク用パスワードを設定する

- **1** BIOS セットアップを起動します。 「BIOS」 - 「BIOS セットアップを起動する」 (\rightarrow P.83)
- **2** 「セキュリティ」メニューで「ハードディスクセキュリティ」(→ P.91) →「プ ライマリマスター用パスワード設定」を選択して【Enter】キーを押します。 パスワード入力用のウィンドウが表示されます。
- 3 8 桁までのパスワードを入力します。 入力できる文字種はアルファベットと数字です。 入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。
- **4** パスワードを入力したら【Enter】キーを押します。 「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力を求め られます。
- 5 手順3で入力したパスワードを再度入力して【Enter】キーを押します。 「セットアップ通知」と書かれたウィンドウが表示されます。
- 6 【Enter】キーを押して、設定を終了します。 再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」と書かれたウィン ドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順3からやり直してください。 パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

■ パスワード設定後のパソコンの起動

パスワードを設定すると、設定状態によって次の場合にパスワードの入力が必要になります。

- BIOS セットアップを起動するとき
- パソコンを起動するとき、休止状態からレジュームするとき
- スタンバイからレジュームするとき

POINT

▶ 管理者用パスワードまたはユーザー用パスワードとハードディスク用パスワードが異なる 場合は、それぞれのパスワードの入力が必要になります。

□ BIOS セットアップやパソコンの起動時、休止状態からのレジューム時のパスワード入力

パスワードの入力を求めるウィンドウが表示されたら、パスワードを入力し、【Enter】キーを押してください。

POINT_

▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません」と表示されて、警告音が鳴ります。この場合は、キーボードやマウスが一切反応しなくなるので、本パソコンの電源をいったん切ってから再び電源を入れ、正しいパスワードを入力してください。

□レジューム時のパスワード入力

パスワードを入力する画面は表示されず、状態表示 LED の Caps Lock ランプと Scroll Lock ランプが交互に点滅します。この状態では、スティックポイント(マウス)とパスワードを入力する以外のキーボード操作ができません。これらを使えるようにするには、本パソコンの起動時に入力したパスワードと同じパスワードを入力してください(【Enter】キーは不要です)。

ただし、USBマウスなどの USB 機器は、セキュリティの対象外になります。

POINT

- ▶ 正しいパスワードを入力しない限り、キーボードやスティックポイント(マウス)は使用できません。
- ▶ Windows XP の「電源オプションのプロパティ」で、スタンバイや休止状態からの回復時にパスワードを入力するように設定した場合は、スタンバイから回復するときに引き続きWindows のパスワードの入力も必要です。

□ハードディスク用のパスワード

ハードディスク用のパスワードを設定すると、パソコンを起動するときにパスワードの入力が必要になります。

POINT

- ▶ ハードディスクパスワード設定後、パスワード入力を求めるウィンドウを表示させたくない場合には、起動時のパスワード入力を「使用しない」に設定してください。
- ・「ハードディスクセキュリティ」(\rightarrow P.91) でパスワードを設定したハードディスクは、他のパソコンに接続しても使用できません。他のパソコンに接続して使用する場合は、本パソコンで設定したハードディスクセキュリティのパスワードの設定が必要となります。パスワードを忘れるとそのハードディスクは使用できなくなるので、ご注意ください。
- ・設定状態によっては、管理者用またはユーザー用パスワードと、ハードディスク用パス ワードの入力が必要になります。

ただし、管理者用またはユーザー用パスワードと、ハードディスク用パスワードが同じ場合は、パスワードの入力は1回になります。

パスワードを忘れてしまったら

管理者用、またはハードディスク用パスワードを忘れるとパスワード機能を解除できなくなり、修理が必要になります。設定したパスワードを忘れないように何かに書き留め、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。なお、管理者用、またはハードディスク用パスワードを忘れてしまった場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。保証期間にかかわらず修理は有償となります。

ハードディスク用パスワードは、盗難などによる不正な使用を防止することを目的としています。これは強固なセキュリティであるため、パスワードを忘れてしまうと、修理をしても、パスワードの解除やハードディスク内のプログラムやデータの復元ができず、これらのデータは完全に失われてしまいます。

パスワードの管理には充分注意してください。

POINT

ユーザー用パスワードを忘れた場合 ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。パソコンの管理者に管理者用パスワードをいったん削除してもらった後、管理者用パスワード、ユーザー用パスワードの順にパスワードを設定し直してください。

パスワードを変更/削除する

■ パスワードを変更する

設定したパスワードを変更するときは、次の操作を行ってください。

- **1** BIOS セットアップを起動します。 「BIOS」 - 「BIOS セットアップを起動する」(→ P.83)
- **2** 「セキュリティ」メニュー(→ P.90) で設定したいパスワードを選択して【Enter】 キーを押します。
 - ・管理者用パスワード設定
 - ユーザー用パスワード設定
 - ・ハードディスクセキュリティ
 - プライマリマスター用パスワード設定
- **3** 設定してあるパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。 「新しいパスワードを入力して下さい。」にカーソルが移ります。
- **4** 8 桁までの新しく設定したいパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。 「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力を求められます。
- **5** 手順4で入力したパスワードを再度入力して【Enter】キーを押します。「変更が保存されました。」というウィンドウが表示されます。

6 【Enter】キーを押して、設定を終了します。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」と書かれたウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順4からやり直してください。パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

POINT_

▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません」と表示されて、警告音が鳴ります。この場合は、キーボードやマウスが一切反応しなくなるので、本パソコンの電源をいったん切ってから再び電源を入れ、正しいパスワードを入力してください。

■ パスワードを削除する

設定したパスワードを削除するときは、「パスワードを変更する」の手順 $4\sim5$ で何も入力せずに、【Enter】キーを押してください。

POINT

▶ ユーザーがユーザー用パスワードを削除できるのは、ユーザー用パスワード文字数設定が 0のときだけです。0以外のときは、パスワード文字数不足のメッセージが表示されます。

5 BIOS が表示するメッセージ一覧

メッセージが表示されたときは

エラーメッセージが表示された場合は、次の手順に従って処置をしてください。

1 BIOS セットアップを再実行します。

BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示された場合は、BIOS セットアップの、各項目を正しい値に設定してください。

それでもメッセージが表示される場合には、BIOS セットアップの設定値をご購入時の 設定に戻して起動し直してください (→『取扱説明書』)。

2 周辺機器を取り外します。

周辺機器を取り付けている場合には、すべての周辺機器を取り外し、パソコン本体をご 購入時の状態にして動作を確認してください。

それでも同じメッセージが表示される場合には、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。

3 取り外した周辺機器を、1つずつ取り付けます。

取り外した周辺機器を1つずつ取り付けて起動し直し、動作を確認してください。 また、割り込み番号 (IRQ) を使用する周辺機器を取り付けたときは、割り込み番号が 正しく割り当てられるように、設定を確認してください。このとき、各周辺機器のマニュアルや、ユーティリティソフトがある場合にはそれらのマニュアルも、あわせてご 覧ください。

上記の処理を実行しても、まだ同じメッセージが表示される場合は、本パソコンが故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。

メッセージ一覧

本パソコンは、自動的に故障を検出します。故障の検出は、通常 POST (\rightarrow P.82) 時に行われます。本パソコンが表示するメッセージの一覧は、次のとおりです。

お使いの機種により表示されるメッセージが異なります。機種固有のメッセージについては、 メッセージ項目の後に製品名称を表記しています。

POINT

▶ メッセージ中の「n」には数字が表示されます。

■ 正常時のメッセージ

● [Esc] Diagnostic Screen, [F2] BIOS Setup, [F12] Boot Menu 起動時の「FUJITSU」のロゴマークが表示されているとき、画面の下に表示されます。こ

のメッセージが表示されている間に【Esc】キーを押すと起動時の自己診断画面が表示され、 【F2】キーを押すと BIOS セットアップが起動します。また、【F12】キーを押すと「起動メニュー」画面(\rightarrow P.83)が表示されます。

- ◆ < F12 > キー: 起動メニュー/ < F2 > キー: BIOS セットアップ
 起動時の自己診断画面の下に表示されます。このメッセージが表示されている間に【F12】 キーを押すと「起動メニュー」画面(→ P.83)が表示され、【F2】キーを押すと BIOS セットアップが起動します。
- Please Wait... お待ちください ...BIOS セットアップの起動中に表示されます。
- nnnnM システムメモリテスト完了。 システムメモリのテストが、正常に完了したことを表示しています。
- nnnnKメモリキャッシュテスト完了。キャッシュメモリのテストが、正常に完了したことを示しています。
- ▼ウスが初期化されました。マウス機能が初期化され、スティックポイントが使えるようになったことを示しています。

POINT

▶ 正常時のメッセージを表示させる場合は、「FUJITSU」のロゴマークが表示されているときに、【Esc】キーを押します。また、常に表示させる場合は、「起動」メニューの「起動時の自己診断画面」(→P.92)の項目を「使用する」に設定してください。

■ エラーメッセージ

● 拡張メモリエラー。アドレス行:nnnn

拡張メモリのテスト中に、アドレス nnnnでエラーが発見されたことを示しています。 メモリが正しく取り付けられているか、または弊社純正品かを確認してください。 それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。

◆ キーボードエラーです。

キーボードテストで、エラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナル製品に関するお 問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

● キーボード接続エラーです。

キーボードテストで、接続エラーが発生したことを示しています。

テンキーボードや外付けキーボードを接続しているときは、正しく接続されているかを確認し、もう一度電源を入れ直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

● ディスクのエラーです。: ハードディスク n

ハードディスクドライブの設定に誤りがあることを示しています。

BIOS セットアップを起動し、「メイン」メニューの「プライマリマスター」の各項目が正しく設定されているか、確認してください。電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。

システムタイマーのエラーです。

システムタイマーのテストで、エラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。

● リアルタイムクロックのエラーです。

リアルタイムクロックのテストで、エラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。

● システム CMOS のチェックサムが正しくありません。- 標準設定値が設定されました。 CMOS RAM のテストでエラーが発見されたため、いったん標準設定値が設定されたことを 示しています。

【F2】キーを押して BIOS セットアップを起動し、標準設定値を読み込んだあと、設定を保存して起動し直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。

● 前回の起動が正常に完了しませんでした。- 標準設定値が設定されました。

前回の起動時に正しく起動されなかったため、一部の設定項目が標準設定値で設定されたことを示しています。

起動途中に電源を切ってしまったり、または BIOS セットアップで誤った値を設定して起動できなかったとき、3回以上同じ操作で起動し直したときに表示されます。そのまま起動する場合は【F1】キーを押してください。BIOS セットアップを起動して設定を確認する場合は【F2】キーを押してください。

● **<F1>キーを押すと継続、<F2>キーを押すと BIOS セットアップを起動します。** 起動時の自己診断(POST)でエラーが発生したとき、OS を起動する前に本メッセージが 表示されます。【F1】キーを押すと発生しているエラーを無視して OS の起動を開始し、【F2】 キーを押すと BIOS セットアップを起動して設定を変更することができます。 ● 日付と時刻の設定を確認してください。

日付と時刻の設定値が正しくありません。 設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。

● NVRAM データが正しくありません。

NVRAM データのテストでエラーが発見されたことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。

● セキュリティボタン異常

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

サーマルセンサエラー。システムの電源が切れます。

温度制御系の設定が正しく行えなかったことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナル製品に関するお 問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

● ファンエラー。システムの電源が切れます。

冷却用ファンのテストでエラーが発生したことを示しています。

「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● 前回の起動中にサーマルセンサエラーが発生しました。

前回の起動時にサーマルセンサエラーが発生したことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● 前回の起動中にファンエラーが発生しました。

前回の起動時にファンエラーが発生したことを示しています。

「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● セキュリティチップ設定エラーです。- 前回設定値に戻されました。

BIOSセットアップによるセキュリティチップの設定変更でエラーが発生したことを示しています。セキュリティチップの設定は、前回の設定値に戻されます。

正しい手順で設定を行っても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理 相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。

セキュリティチップ初期化エラーです。

セキュリティチップの初期化でエラーが発生したことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。

● セキュリティチップ MPD ファンクションエラーです。

セキュリティチップ使用時にエラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。

● セキュリティチップ MPD ファンクション実行エラーです。

セキュリティチップ使用時にエラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。

セキュリティチップが見つかりません。

セキュリティチップが見つからなかったことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。

Invalid system disk

Replace the disk, and then press any key

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

Non-System disk or disk error

Replace and press any key when ready

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

NTLDR is missing

Press any key to restart

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

Remove disks or other media.

Press any key to restart

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

Operating system not found

OS が見つからなかったことを示しています。

BIOS セットアップの「起動」メニューの設定が正しいか、指定したドライブに OS が正しくインストールされているかを確認してください。

PXE-E61:Media test failure, Check cable

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。LAN ケーブルが正しく接続されていません。LAN ケーブルを正しく接続してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。

PXE-E53:No boot filename received

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーから、起動時に必要な IP アドレスまたは boot filename を取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。

PXE-E78:Could not locate boot server

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがないか、正しく動作していません。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。

PXE-E89:Could not download boot image

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。

• PXE-E32:TFTP open timeout

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ネットワークブートに失敗しました。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。

POINT

▶ 本書に記述されていないシステムエラーメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。

第4章

技術情報

本パソコンの仕様などを記載しています。

1	仕様一覧	106
2	コネクタのピン配列と信号名	109

1 仕様一覧

本体仕様

製品名称		5称	FMV-P8210		
CPU ^{注1}			インテル®Pentium®Mプロセッサ753		
CPU in 1			1.2GHz		
キャッシュメモリ			1 次 64KB + 2 次 2MB(CPU 内蔵)		
チッ	プセット		インテル [®] 915GMS チップセット		
シス	テムバスクロ	ック	400MHz		
メイ	ンメモリ		標準 256MB ^{注 2} (PC2-3200 DDR2 SDRAM DIMM) ECC なし 最大 1GB		
拡張	メモリスロッ	١	× 1 (空きスロット× 0)		
表	グラフィッ: タ	クアクセラレー	チップセットに内蔵		
示	ビデオメモリ		最大 128MB(メインメモリと共用) ^{注 3}		
機	液晶ディスフ	°レイ ^{注 4}	8.9 型ワイド TFT カラー 1024 × 600 ドット		
能	解像度/発色	数	液晶ディスプレイ表示: 1024 × 600 ドット/ 1677 万色 ^{注 5} 外部ディスプレイ表示: 最大 1600 × 1200 ドット/最大 1677 万色		
フロ	ッピーディス	クドライブ ^{注6}	FDD ユニット (USB) 添付 (3.5 インチ、3 モード対応) ^{注7}		
ハー	ドディスクド	ライブ ^{注 8}	30GB (Ultra ATA100)		
オー	オーディオコ	ントローラ	チップセット内蔵+ AC97 コーデック		
デ	PCM 録音再生機能		サンプリング 周波数最大 48kHz、16 ビットステレオ、同時録音再生対応		
オポ	MIDI 再生機能		OS 標準機能にてサポート		
機能	スピーカー		モノラルスピーカー内蔵		
キー	ボード		OADG 配列準拠 86 キー(Windows キー、アプリケーションキー付)		
ポイ	ポインティングデバイス		スティックポイント、スクロールボタン		
タブ	レットボタン		× 5(プログラマブル× 2)		
	モデム		データ:最大 56kbps(V.92 規格準拠) ^{注9} / FAX:最大 14.4kbps		
通信	LAN		100BASE-TX / 10BASE-T 準拠		
機能	ワイヤレス LAN	規格	IEEE 802.11a(J52/W52/W53) 準拠、IEEE 802.11b 準拠、 IEEE 802.11g 準拠(Wi-Fi [®] 準拠) ^{注 10}		
		内蔵アンテナ	ダイバーシティ方式		
セキ	指紋センサー		スライド方式、スクロール機能付		
ュリテ	セキュリティチップ		あり		
イ機能	盗難防止用ロック取り付け 穴		あり		

コンパクトフラッシュ	製品名称		製品名称	FMV-P8210	
外部ディスプレイ				CF+and CompactFlash Specification Revision1.4 準拠 TypeI/II × 1 スロット	
A			SD メモリーカード ^{注 11}	1スロット	
イ				アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1	
本デム性 1		+ -	USB 注 12	USB2.0 準拠 × 2 (左側面× 1、右側面× 1)	
LAN	イ		モデム ^{注 13}	RJ-11 × 1 ^{注 9}	
マーティス マーティン マー	ン		LAN	RJ-45 × 1	
大勝表示	ĺ		オーディオ	10kΩ 以上 (DC) 2kΩ 以上)、ヘッドホン:φ3.5mm ステレオ・ミニジャック	
ログ	エー		状態表示	アイコン表示、LED	
USB ± 12	ス			アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1	
電源供 給方式 AC アダプタ 入力 AC100V ~ 240V、出力 DC16V(2.5A) 内蔵バッテリパック:リチウムイオン 10.8V / 2600mAh 内蔵バッテリパック(L)(別売):リチウムイオン 10.8V / 5200mAh バッテリ稼働時間 (JEITA 測定法 1.0)注 14 約 8 時間(内蔵バッテリ) が 8 時間(内蔵バッテリ(L)) バッテリ充電時間注 15 約 4.0 時間(内蔵バッテリ) 約 6.5 時間(内蔵バッテリ) 約 6.5 時間(内蔵バッテリ) 約 16W / 約 40W 省エネ法に基づく エネルギー消費効率注 17 省エネルギー基準達成率注 18 外形寸法(突起部含まず) W232 × D167 × H34.5mm 質量 約 990g(3 セルバッテリ時) 温湿度条件 温度 5 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 − 10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) プレインストール OS Windows XP Professional モデル:Windows XP Tablet PC Edition 2005 (DirectX 9.0c 対応)、Windows XP Tablet PC Edition 2005		リプ	USB 注 12	USB2.0 準拠× 2	
給方式			LAN	RJ-45 × 1	
内蔵バッテリパック(L)(別売): リチウムイオン 10.8V / 5200mAh 内蔵バッテリ家働時間	電源	供	AC アダプタ	入力 AC100V ~ 240V、出力 DC16V(2.5A)	
(JEITA 測定法 1.0) 注 14 約 8 時間 (内蔵バッテリ (L)) バッテリ充電時間注 15 約 4.0 時間 (内蔵バッテリ (L)) 消費電力注 16 約 16W /約 40W 省エネ法に基づく エネルギー消費効率注 17	給力	式	バッテリ		
バッテリ充電時間 ^{注 15} 約 4.0 時間(内蔵バッテリ) 約 6.5 時間(内蔵バッテリ(L)) 消費電力 ^{注 16} 約 16W /約 40W 省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{注 17}	バッ	テリ	像働時間	約4時間(内蔵バッテリ)	
約 6.5 時間 (内蔵バッテリ (L)) 消費電力 ^{注 16} 約 16W /約 40W 省エネ法に基づく エネルギー消費効率注 17 省エネルギー基準達成率注 18				約8時間(内蔵バッテリ(L))	
消費電力 ^{注 16} 約 16W /約 40W 省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{注 17}	バッテリ充電時間 ^{注 15}				
省エネ法に基づく エネルギー消費効率注 17			A-16		
エネルギー消費効率注 17				約 16W /約 40W	
外形寸法(突起部含まず)	_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			S 区分 0.00029	
 質量 約990g (3 セルバッテリ時) 温度 5 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、 温度 - 10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) プレインストール OS Windows XP Professional モデル: Windows XP Professional 注 19 (DirectX 9.0c 対応)、 Windows XP Tablet PC Edition 2005 モデル: Windows XP Tablet PC Edition 2005 (DirectX 9.0c 対応) 	省エネルギー基準達成率 ^{注 18}			AAA	
温湿度条件 温度 5 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 − 10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) プレインストール OS Windows XP Professional モデル: Windows XP Professional 注 19 (DirectX 9.0c 対応)、 Windows XP Tablet PC Edition 2005 モデル: Windows XP Tablet PC Edition 2005 (DirectX 9.0c 対応)	外形	付法	(突起部含まず)	W232 × D167 × H34.5mm	
温度 — 10 ~ 60 °C / 湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) プレインストール OS Windows XP Professional モデル:Windows XP Professional ^{注 19} (DirectX 9.0c 対応)、 Windows XP Tablet PC Edition 2005 モデル:Windows XP Tablet PC Edition 2005 (DirectX 9.0c 対応)	質量			約 990g(3 セルバッテリ時)	
Windows XP Tablet PC Edition 2005 モデル:Windows XP Tablet PC Edition 2005 (DirectX 9.0c 対応)	温湿度条件			温度−10 ~60 ℃/湿度 20 ~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
サポート OS 注 20 Windows VD Desfectional 注 19 Windows VD Tablet DC Edition 2005	プレインストール OS			Windows XP Tablet PC Edition 2005 モデル:Windows XP Tablet PC Edition 2005	
willdows AF Floressional , willdows AF Tablet FC Edition 2005	サポート OS ^{注 20}		OS ^{注 20}	Windows XP Professional 注 19、Windows XP Tablet PC Edition 2005	

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

注1: アプリケーションによっては CPU 名表記が異なる場合があります。

注2: カスタムメイドの選択によっては、512MB の場合もあります。


注3: メインメモリ 256MB 以上では最大 64MB。Intel® Dynamic Video Memory Technology(DVMT)により、パソコンの動 作状態によって VRAM 容量が変化します。

- 注4: 以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
 - ・ 液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯する ドットが存在する場合があります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディ スプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。
 - ・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、 温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
 - 長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためには、 省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。
 - 表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがありますが故障ではありません。
- 注5: 液晶ディスプレイでは、ディザリング機能(擬似的に色を表示する機能)によって、1677 万色で表示されます。
- 注6: カスタムメイドの選択によっては、添付されていません。
- 注7: フロッピーディスクは、フォーマットした環境(メーカー、機種、ソフトウェア)によっては、データを読み書きできない場合があります。対応メディアは、2HD(1.44MB,1.2MB)と 2DD(720KB)です。なお、1.44MB以外のフォーマットはできません。
 - 1.44MB 以外のフォーマットはできません。
 - 3モード機能は Windows 起動時のみご使用いただけます。
 プレーンストール以外の OS をご使用の場合は、2モード(1.44MB、720KB)のみに対応します。
- 注8: 容量は、1MB=1000²byte、1GB=1000³byte 換算値です。
- 注9: 56000bps は V.92 の理論上の最高速度であり、実際の通信速度は回線の状況により変化します。 V.92 の 33600bps を超える通信速度は受信時のみで、送信時は 33600bps が最高速度となります。また、日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格での通信が行えない場合があります。
- 注 10: Fi[®] 準拠とは、ワイヤレス LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストに合格していることを示しています。
- 注 11: ・ すべての SD メモリーカードの動作を保証するものではありません。
 - 著作権保護機能には対応していません。
 - マルチメディアカード(MMC)やセキュアマルチメディアカードには対応していません。
 - miniSDメモリーカードをお使いの場合は、アダプタが必要になります。必ず miniSDメモリーカードを miniSDメモリーカードアダプタにセットしてからお使いください。
- 注 12: ・ すべての USB 規格対応のオプション機器について、動作保証するものではありません。
 - 外部から電源を取らない USB 機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき 500mA です。詳しくは USB 機器のマニュアルをご覧ください。
- 注 13: 本パソコンは、電気通信事業法による技術基準適合認定を取得しています。 回線認定番号: A04-0609001
- 注 14: 社団法人 電子情報技術産業協会の「JEITA バッテリ動作時間測定法 (Ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
- 注 15: 電源 OFF またはスタンバイ時。装置の動作状況により、充電時間が長くなることがあります。
- 注 16: ・ 動作時の最小消費電力(Windows 起動直後の消費電力)/最大消費電力です。 また、AC アダプタ運用時の消費電力です。
 - ・電源 OFF 時の消費電力は、約 1W 以下(満充電時)です。 なお、電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注 17: スタンパイ時 (充電なし。AC アダプタを含む)。なお、エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 注 18: 省エネルギー基準達成率の各製品欄にあるアルファベットは「A は 100%以上、AA は 200%以上、AAA は 500%以上」に達していることを示します。
- 注 19: Microsoft® Windows® XP Service Pack2 セキュリティ強化機能搭載が適用されている必要があります。
- 注 20: プレインストール OS のみサポートします。

技術情報

2 コネクタのピン配列と信号名

■ 外部ディスプレイコネクタ(アナログ)(ミニ D-SUB15 ピン、メス)



ピン番号	信号名	方向	説明
1	RED	出力	赤出力
2	GREEN	出力	緑出力
3	BLUE	出力	青出力
4	NC	_	未接続
5 ~ 8	GND	_	グランド
9	+5V	_	電源 ^注
10	GND	_	グランド
11	NC	_	未接続
12	SDA	入出力	シリアルデータライン
13	HSYNC	出力	水平同期信号
14	VSYNC	出力	垂直同期信号
15	SCL	入出力	シリアルクロックライン

注: MAX 300mA

■ USB コネクタ



ピン番号	信号名	方向	説明
1	VCC	_	ケーブル・電源
2	- DATA	入出力	-データ信号
3	+ DATA	入出力	+データ信号
4	GND	_	ケーブル・グランド

Memo

索引

В	ーお手入れ76
BIOS セットアップ82一各キーの役割85一起動する83一終了する86一設定を変更する84BIOS セットアップの操作のしかた83BIOS のパスワード機能を使う94	か行 外部ディスプレイ
C Caps Lock 表示	起動時の自己診断
DC-IN コネクタ	コンパクトフラッシュカード スロット
FDD ユニット(USB)21, 57 Fn ボタン25	さ行
L LAN コネクタ	指紋センサー 11 周辺機器 30 終了メニュー 93 詳細メニュー 88 状態表示 LED 11, 22 情報メニュー 93 スティックポイント 31 スピーカー 17 セキュリティボタン 25
S	接続コネクタ20, 21 た行
Scroll Lock 表示	タッチパネル
U	テンキーモード
USB コネクタ 13, 14, 19, 109 あ行	電源ボタン11 電源ランプ11 盗難防止用ロック取り付け穴16 ドラッグ32
アクセスランプ21 海県ディスプレイ 10	

な行	や行
内蔵バッテリパック	ユーザー用パスワード94 ら行 ラッチ10 ローテーションボタン25, 26 わ行
ハード94排水16パスワード(BIOS)94一削除する98一設定更する97パッテリ43一と変更本体のお手入れ76バッテリ43一と関する44一と関する44一支調用する44一支強力45一連換表示45一方場47バッテナリ財充22バッツナリリカ23ババットーシーンプ23ババットーディング21コートディス79フロッピーディ21コートリート54一取りサイント32ポートリプリケータ54一取りサケータ54一取りサケータ54ートリプリケータ54ートリプリケータ54ートリプリケータ54ートリプリケータ54ートリプリケータ54ートリプリケータ54ートリプリケータ54ートリプリケータ54ートリプリケータ54ートリプリケーク20	ワイヤレス LAN アンテナ12
ま行 マイク端子	

FMV-P8210

ハードウェアガイド B6FH-8071-01-00

発 行 日 2005 年 11 月 発行責任 富士通株式会社

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権お よびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。